

Radio for Professionals

C4FM/FM 144/430MHz RICETRASMETTITORE DIGITALE DUAL BAND

FTM-500DE

Manuale d'istruzioni Bluetooth (Edizione APRS)





Indice


Impostazioni iniziali di APRS®	2
Processo di impostazione iniziale per le operazioni APRS	2
Funzionamento di APRS con l'ausilio della funzione GPS	3
Funzionamento di APRS senza l'ausilio della funzione GPS	3
Impostazione dell'identificativo di chiamata della propria stazione	
Impostazione del modem APRS	4
Impostazione del modem APRSImpostazione della velocità di trasmissione APRS	5
Impostazione della frequenza operativa APRS	5
Altre impostazioni iniziali	
Impostazione del simbolo della propria stazione	5
Impostazione della banda operativa di APRS	
Ricezione di radiofari APRS®	8
Ricezione di radiofari	8
Descrizione e operazioni della schermata APRS STATION LIST	9
Cancellazione di una stazione radiofaro dalla lista	11
Impostazione della visualizzazione a comparsa per ricezione ARPS	21
Visualizzazione per la notifica della ricezione dello stesso radiofaro o messaggio	21
Notifica audio di un radiofaro o un messaggio ricevuto Funzione APRS RINGER	22
Visualizzazione dati packet RAW	23
Trasmissione di radiofari APRS®	24
Trasmissione manuale di un radiofaro APRS	24
Trasmissione automatica di un radiofaro APRS	24
Impostazione di SmartBeaconing™	
Registrazione di testo di stato	
Selezione di un commento di posizione	
Impostazione del percorso digipeater	
İmpostazione dell'indirizzo del percorso del digipeater	
Schermata dei messaggi APRS® e istruzioni operative	29
Descrizione e operazioni della schermata APRS MESSAGE LIST	29
Controllo dei messaggi	29
Descrizione e operazioni della schermata di dettaglio APRS MESSAGE LIST	
Schermata di modifica dei messaggi e descrizione delle operazioni	
Ricezione di messaggi	32
Impostazione del filtro per i messaggi ricevuti	32
Cancellazione di un messaggio dalla lista	33
Trasmissione di messaggi APRS®	34
Creazione e invio di messaggi	34
Opzioni del menu di impostazione APRS	38
Elenco delle funzioni del menu di impostazione APRS	42

Impostazioni iniziali di APRS®

APRS (Automatic Packet Reporting System) è un sistema di comunicazioni per lo scambio di dati relativi alla posizione GPS e messaggi packet; è stato sviluppato ed è supportato da Bob Bruninga (WB4APR). I dati relativi alla posizione possono essere inseriti manualmente in anticipo o automaticamente dal ricevitore satellitare GPS integrato.

Al ricevimento di un segnale APRS da una stazione interlocutrice, sul display del ricetrasmettitore vengono visualizzati direzione, distanza, velocità, ecc. di tale stazione rispetto alla propria.

Processo di impostazione iniziale per le operazioni APRS



Funzionamento di APRS con l'ausilio della funzione GPS

Per utilizzare i dati satellitari del GPS relativi alla propria posizione, tenere premuto la manopola $FUNC \rightarrow [96 \ MY \ POSITION \ SET] \rightarrow premere la manopola <math>FUNC \ su \ "GPS"$.

Valore impostato in fabbrica: GPS

Passare quindi a "Impostazione dell'identificativo di chiamata della propria stazione" (pagina 4).

Funzionamento di APRS senza l'ausilio della funzione GPS

Quando si fa funzionare APRS senza utilizzare la funzione GPS, procedere come descritto in basso per impostare manualmente il clock e i dati sulla posizione.

• Impostazione dei dati sulla posizione

Immettere manualmente i dati di posizione della propria stazione.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [93 MY POSITION SET].
- 2 Premere la manopola FUNC.
- 3 Ruotare la manopola FUNC per selezionare [MANUAL], quindi premere il tasto [BACK]. Valore impostato in fabbrica: GPS
- 4 Ruotare la manopola FUNC per selezionare [97 MY POSITION], quindi premere la manopola FUNC.

 Verrà visualizzata una schermata in cui immettere i dati sulla posizione della propria stazione.
- **5** Premere la manopola **FUNC**.
- **6** Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare "**N** (latitudine nord)" o "**S** (latitudine sud)" e premere la manopola **FUNC**.
- 7 Inserire la latitudine mediante la manopola **FUNC**.
- **8** Dopo l'inserimento della latitudine, tenere premuta la manopola **FUNC**.
- **9** Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare "**LONGITUDE**" e premere la manopola **FUNC**.
- 10 Ruotare la manopola FUNC per selezionare "E (longitudine est)" o "W (longitudine ovest)" e premere la manopola FUNC.
- 11 Inserire la longitudine mediante la manopola FUNC.
- 12 Dopo l'inserimento della longitudine, tenere premuta la manopola FUNC.
- **13** Premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.







Impostazione dell'identificativo di chiamata della propria stazione

Registrare l'identificativo di chiamata della propria stazione per trasmettere e ricevere messaggi e per trasmettere radiofari in APRS. Inserire l'identificativo di chiamata come "JA1ZRL-9". Il "-9" dell'identificativo di chiamata indica l'SSID (Secondary Station Identifier) di cui ne esistono 16 tipi, compreso uno senza SSID. In linea di massima, in APRS si utilizzano gli SSID riportati nella seguente tabella.

SSID	Descrizione	SSID	Descrizione
(NESSUNO)	Stazioni fisse in grado di scambiare messaggi	-8	Stazioni mobili marittime, stazioni mobili terrestri
-1	Digipeater a banda intermedia stretta 1200 bps	-9	Uso su un dispositivo mobile, ad esempio un ricetrasmettitore FTM-500DE
-2	digipeater 9600 bps	-10	Stazione I-Gate, stazione di connessione Internet
-3	Digipeater a banda larga 1200 bps	-11	Mongolfiera, aereo, veicolo spaziale, ecc.
-4	Digipeater, stazione mobile, stazione meteorologica, ecc.	-12	Tracker unidirezionale (stazione non in grado di scambiare messaggi)
-5	Stazione operativa, ad esempio dispositivi cellulari (smartphone, ecc.)	-13	Stazione meteorologica
-6	Stazione operativa per comunicazioni satellitari, gestione eventi, ecc.	-14	Stazioni mobili su autocarri
-7	Uso di FT5D, ecc. in terminali portatili	-15	Digipeater, stazione mobile, stazione meteorologica, ecc.

1 Tenere premuto la manopola FUNC → [93 CALLSIGN (APRS)] → premere la manopola DIAL.

Verrà visualizzata la schermata di immissione del testo.

2 Inserire l'identificativo di chiamata e l'SSID nella schermata di inserimento caratteri.

Fare riferimento a "Schermata di inserimento testo" (Manuale d'uso dell'FTM-500DE).

- 3 Dopo l'inserimento dell'identificativo di chiamata, tenere premuta la manopola DIAL.
- 4 Premere la manopola DIAL, la manopola SUB DIAL o l'interruttore PTT per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.



Impostazione del modem APRS

Inserire il modem APRS per attivare la funzione APRS.

- Premere la manopola FUNC → [APRS].
 Oppure tenere premuto la manopola FUNC → [76 APRS MODEM].
- 2 Premere la manopola FUNC.
- 3 Ruotare la manopola FUNC per selezionare [ON]. Il display mostra "A12" (per 1200 bps) o "A96" (per 9600 bps) sulla schermata della banda B.
- Arresto della funzione APRS
- 1 Impostarla su [OFF] al precedente punto 3.

Impostazione della velocità di trasmissione APRS

Imposta la velocità in baud di APRS.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [71 DATA SPEED].
- 2 Premere la manopola FUNC.
- 3 Ruotare la manopola FUNC per selezionare "APRS", quindi premere la manopola FUNC.
- **4** Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare la velocità di trasmissione di APRS. 1200 bps: operazioni APRS mediante packet AFSK da 1200 bps 9600 bps: operazioni APRS mediante packet AFSK da 9600 bps
- 5 Premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Impostazione della frequenza operativa APRS


La frequenza operativa principale di APRS varia a seconda della regione e del paese. Negli USA la frequenza operativa normale è 144.39 MHz. Pertanto per iniziare per le operazioni APRS impostare la frequenza della banda B su 144.39 MHz.

1 Impostazione della frequenza operativa APRS. Verificare che A12 (1200 bps) o A96 (9600 bps) sia visualizzato a destra della frequenza.

Altre impostazioni iniziali

Impostazione del simbolo della propria stazione

Questa funzione imposta il simbolo di trasmissione per la propria stazione. L'impostazione predefinita impostata in fabbrica è " ICON 1 [/>] Car".



- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [98 MY SYMBOL].
- 2 Premere la manopola FUNC.
- 3 Ruotare la manopola FUNC per selezionare il simbolo. È possibile selezionare i seguenti quattro tipi di simbolo come proprio simbolo: "ICON 1", "ICON 2", "ICON 3" e "USER".

Se si seleziona "USER", i caratteri simbolo possono essere inseriti direttamente. * Per le modalità di inserimento dei caratteri fare riferimento alla pagina seguente.



- 4 Per utilizzare il simbolo correntemente impostato senza modificarlo, premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.
- 5 Premere la manopola FUNC per modificare il simbolo.
 Il cursore si sposterà nell'area "Code" della tabella in basso.
- **6** Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare "**Code**" e impostare il simbolo da usare. Il valore predefinito di ciascun simbolo è il sequente.

MY SYMBOL	Code	Simbolo
ICON 1	/>	Autovettura
ICON 2	/R	Camper Camper
ICON 3	/-	QTH (VHF) abitazione
USER	YY	Radio Yaesu

- 7 Premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.
- Immissione diretta del carattere di un simbolo

È possibile immettere il carattere di un simbolo direttamente se il simbolo desiderato non è disponibile.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [98 MY SYMBOL].
- 2 Premere la manopola FUNC.
- 3 Ruotare la manopola FUNC per selezionare "USER", quindi premere la manopola FUNC.
 - Il cursore si sposterà nell'area "Code".
- 4 Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare l'ID della tabella dei simboli (carattere sul lato sinistro del codice), quindi premere la manopola **FUNC**.
- 5 Ruotare la manopola FUNC per selezionare il codice simbolo (carattere sul lato destro del "Codice").
 - **Riferimento** Per la tabella aggiornata dei simboli, consultare i siti "http://aprs.org/symbols/symbolsX.txt" e "http://aprs.org/symbols.html".
- **6** Premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Impostazione della banda operativa di APRS

Imposta la banda operativa di APRS.

Solitamente si consiglia l'uso delle impostazioni APRS di fabbrica.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [70 DATA BAND SELECT].
- **2** Premere la manopola **FUNC**.
- 3 Ruotare la manopola FUNC per selezionare "APRS", quindi premere la manopola FUNC.
- 4 Ruotare la manopola FUNC per selezionare la banda da usare per la funzione APRS.

MAIN BAND: Operare sempre sulla banda principale (parte superiore della

schermata).

SUB BAND: Operare sempre sulla banda secondaria (parte inferiore della

schermata).

THIS BAND: L'impostazione di questa opzione del menu, fissa la funzione APRS

alla banda visualizzata sulla parte superiore della schermata. Premendo questo tasto [1], le bande superiore ed inferiore si invertono. Cambia anche la banda operativa APRS e il parametro visualizzato per questa impostazione diventa "OTHER BAND".

OTHER BAND: L'impostazione di questa opzione del menu, fissa la funzione

APRS alla banda visualizzata sulla parte inferiore della schermata. Premendo questo tasto [1], le bande superiore ed inferiore si invertono. Cambia anche la banda operativa APRS e il parametro

visualizzato per questa impostazione diventa "THIS BAND".

Impostazione predefinita: OTHER BAND

5 Premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Ricezione di radiofari APRS®

Ricezione di radiofari

• Visualizzazione di radiofari nella schermata a comparsa APRS

Alla ricezione di un radiofaro sulla frequenza della banda operativa APRS viene emesso un allarme e viene visualizzata la schermata a comparsa di APRS.

I contenuti visualizzati in [78 APRS POPUP] e in "APRS STATION LIST DETAIL SCREEN" descritti di seguito sono sostanzialmente uguali.



Visualizzazione di radiofari nella schermata di dettaglio APRS STATION LIST


- 1 Premere la manopola FUNC → [103 STATION LIST] → premere la manopola FUNC. Verrà visualizzata la schermata APRS STATION LIST.
- 2 Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare il radiofaro del quale si desidera visualizzare i dettagli.
- 3 Premere la manopola FUNC per visualizzare la schermata di dettaglio. Ruotare la manopola FUNC per spostarsi all'interno della schermata.
- 4 Premere il tasto [BACK]. Ritornare alla schermata APRS STATION LIST.



Suggerimenti =

- Quando [74 APRS FILTER] è impostato su ON, verrà acquisito e visualizzato sul display un radiofaro ricevuto abbinato all'impostazione del filtro.
- È possibile silenziare l'audio in ricezione (radiofaro o voce, ecc.) della banda operativa APRS quando APRS è in funzione, impostando [77 APRS MUTE] nel menu Setup.
- La ricezione di un radiofaro APRS viene notificata da un segnale acustico impostato in [79 APRS RINGER] nel menu Setup. Se è selezionato "OFF", non verrà emesso alcun allarme audio a seguito della ricezione di un radiofaro.

Descrizione e operazioni della schermata APRS STATION LIST



①Numero: vengono visualizzati i radiofari ricevuti (fino a un massimo di 100), iniziando da quello

ricevuto più recentemente.

②Carattere: Verranno visualizzati i caratteri dell'elenco stazioni.

Per i dettagli vedere alla pagina successiva.

③Nome stazione: vengono visualizzati visualizzati l'identificativo di chiamata o il nome oggetto / nome di

riferimento del radiofaro ricevuto.

4 Icona della trasmissione manuale/automatica del radiofaro:

Nessuna visualizzazione (MANUAL), visualizzazione "©" (AUTO) (pagina 24),

visualizzazione "O" (SMART) (pagina 24)

⑤Ora o data: vengono visualizzati visualizzate ora (HH:MM) o data (MM/DD). Il giorno successivo si

passerà dalla visualizzazione dell'ora a quella della data.

Navigazione all'interno della schermata	Ruotare la manopola FUNC .
Passaggio alla schermata di dettaglio "APRS STATION LIST" (pagina 12 - pagina 20)	Ruotare la manopola FUNC per selezionare il radiofaro di cui si vogliono vedere i dettagli e premere la manopola FUNC .
Spostamento ad inizio APRS STATION LIST	Premere la manopola SUB DIAL \rightarrow [TOP]
Risposta ai messaggi (pagina 36)	Premere la manopola SUB DIAL \rightarrow [REPLY]
Trasmissione manuale di un radiofaro (pagina 24)	Premere la manopola SUB DIAL → [BCN-TX]
Passaggio alla schermata APRS MESSAGE LIST (pagina 29)	Premere la manopola SUB DIAL \rightarrow [MSG LIST]
Visualizzazione del menu di impostazione "101 SORT FILTER"	Premere la manopola SUB DIAL \rightarrow [SORT FILTER]
Ordinamento dell'elenco stazioni APRS	Premere la manopola SUB DIAL → [SORT]
Attivazione / disattivazione della trasmissione automatica dei radiofari	Premere la manopola SUB DIAL → [BEACON]
Visualizzazione del display con le informazioni GPS	Premere la manopola SUB DIAL $ ightarrow$ [GPS]
Cancellazione dal display di una stazione selezionata che trasmette i radiofari (pagina 11)	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Visualizzazione del messaggio QUERY (Command: ?APRSP)	Premere la manopola SUB DIAL → [QUERY]
Impostazione della frequenza della banda opposta alla banda operativa APRS in base ai dati sulla frequenza inclusi nel radiofaro.	Premere la manopola SUB DIAL → [QSY]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC .

• Descrizione dei caratteri dell'elenco stazioni

Di seguito sono descritti esempi di 15 tipi di caratteri dell'elenco stazioni. Fare riferimento alla pagina di descrizione elencata nella tabella per la schermata di dettaglio.



Display	Descrizione	Pagina	
Е	Mic-E: visualizzato alla ricezione di un radiofaro da una stazione Mic-E.	12	
Р	Position: viene visualizzato quando viene ricevuto il radiofaro proveniente da una stazione fissa (FIXED) o mobile (MOVING)		
р	Position: viene visualizzato quando viene ricevuto il radiofaro proveniente da una stazione fissa (FIXED) o mobile (MOVING) (tipo compresso)	-	
W	Weather report: viene visualizzato quando viene ricevuto il radiofaro proveniente da una stazione meteorologica	16	
W	Weather report: viene visualizzato quando viene ricevuto il radiofaro proveniente da una stazione meteorologica (tipo compresso)	16	
0	Object: viene visualizzato quando viene ricevuto il radiofaro proveniente da una stazione Object	17	
0	Object: viene visualizzato quando viene ricevuto il radiofaro proveniente da una stazione Object (tipo compresso)		
I	Item: viene visualizzato quando viene ricevuto il radiofaro proveniente da una stazione Item		
i	Item: viene visualizzato quando viene ricevuto il radiofaro proveniente da una stazione Item (tipo compresso)		
K	Killed Object/Item: viene visualizzato quando viene ricevuto il radiofaro proveniente da una stazione Object o Item eliminata		
k	Killed Object/Item: viene visualizzato quando viene ricevuto il radiofaro proveniente da una stazione Object o Item eliminata (tipo compresso)		
S	Status: viene visualizzato quando viene ricevuto il radiofaro proveniente da una stazione Status		
G	Raw NMEA: visualizzato alla ricezione di dati Raw NMEA (GGA / GGL / RMC)	19	
?	Other: viene visualizzato quando viene ricevuto un radiofaro che non può essere interpretato.	20	
Emg	Viene visualizzato quando viene ricevuto un segnale di emergenza proveniente da una stazione Mic-E	12	

Suggerimenti =

- Quando il ricetrasmettitore è attivo, se la schermata di dettaglio viene visualizzata prima dell'acquisizione dei satelliti GPS, la distanza e la freccia di posizione non verranno visualizzate.
- Se le le informazioni dei satelliti GPS non sono più disponibili per la presenza di ostacoli, quali edifici, gallerie, ecc., verranno visualizzate le ultime coordinate acquisite (freccia di posizione, latitudine / longitudine, distanza). I dati precisi sulla posizione verranno nuovamente visualizzati quando ci si sposta in una posizione localizzabile.

Cancellazione di una stazione radiofaro dalla lista

È possibile eliminare dall'elenco una stazione radiofaro non più necessaria selezionandola nella schermata APRS STATION LIST.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [103 STATION LIST] → Premere la manopola FUNC.
 - Verrà visualizzata la schermata APRS STATION LIST.
- **2** Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare il radiofaro.
- 3 Premere la manopola SUB DIAL.
- 4 Ruotare la manopola SUB DIAL per selezionare [DEL], quindi premere la manopola SUB DIAL.
 - Sul display verrà visualizzato il messaggio di conferma "DELETE?".
- **5** Ruotare la manopola **SUB DIAL** per selezionare [**OK**], quindi premere la manopola **SUB DIAL**.
 - L'identificativo di chiamata verrà eliminato dall'elenco.

Spiegazione della schermata di dettaglio visualizzata in E (Mic-E) APRS STATION LIST e descrizione delle operazioni

Ruotare la manopola **DIAL** nella schermata APRS STATION LIST per selezionare la stazione "E" e premere la manopola **DIAL** per visualizzare la schermata di dettaglio di E (Mic-E).



① **Numero:** Il numero di radiofari ricevuti (fino ad un massimo di 100).

② Carattere: Vengono visualizzati i caratteri dell'elenco stazioni.

③ Bussola: Verrà visualizzata la direzione della stazione interlocutrice come viene vista dalla propria stazione.

4 Simbolo: Verrà visualizzato il simbolo della stazione radio.

5 Identificativo di chiamata:

Viene visualizzato l'identificativo di chiamata della stazione ricevuta.

(B) Codice tipo: viene visualizzato il codice del tipo utilizzato dalla stazione interlocutrice (Mic-E, McE-Trk, McE-Msg e il

nome del modello della radio, ecc.)

Distanza: Verrà visualizzata la distanza dalla stazione ricevuta.
 Data: Verrà visualizzata la data in cui è stato ricevuto il radiofaro (MM/DD).

9 Ora: Verrà visualizzata l'ora in cui è stato ricevuto il radiofaro (HH:MM).
 © Speed: Verrà visualizzata la velocità di spostamento della stazione interlocutrice.
 ① Direzione: Verrà visualizzata la direzione del movimento della stazione interlocutrice.

② Altitude: Verrà visualizzata l'altitudine della stazione interlocutrice.

13 Commento sulla posizione:

Verranno visualizzati i commenti sulla posizione della stazione interlocutrice.

Quando viene ricevuto un messaggio di emergenza, viene visualizzato il messaggio (Emergency!) e un

segnale acustico verrà ripetuto 12 volte.

(4) Latitudine: Verranno visualizzati N (latitudine nord) o S (latitudine sud) della posizione corrente (DDMM.MM o

DDMMSS).

(b) Longitudine: Verranno visualizzati E (longitudine est) o O (longitudine ovest) della posizione corrente (DDMM.MM o


DDMMSS).

16 STATUS TEXT: Verranno visualizzati i dati sui commenti.

Navigazione all'interno della schermata	Ruotare la manopola FUNC .
Selezione del radiofaro da visualizzare	Premere la manopola FUNC per visualizzare , quindi ruotare la manopola FUNC .
Spostamento all'inizio della schermata di dettaglio	Premere la manopola SUB DIAL \rightarrow [TOP]
Spostamento all'inizio del STATUS TEXT	Premere la manopola SUB DIAL \rightarrow [TEXT]
Trasmissione di un messaggio ad una stazione che trasmette radiofari	Premere la manopola SUB DIAL → [REPLY]
Visualizzazione dei dati packet (dati grezzi)	Premere la manopola SUB DIAL \rightarrow [RAW]
Trasmissione manuale di un radiofaro (pagina 24)	Premere la manopola SUB DIAL → [BCN-TX]
Cancellazione dal display di una stazione selezionata che trasmette i radiofari (pagina 11)	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Impostazione della frequenza della banda opposta alla banda operativa APRS in base ai dati sulla frequenza inclusi nel radiofaro.	Premere la manopola SUB DIAL → [QSY]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC .

Spiegazione della schermata di dettaglio visualizzata in P (Position: Fixed station) APRS STATION LIST e descrizione delle operazioni

Ruotare la manopola **DIAL** nella schermata APRS STATION LIST per selezionare la stazione "**P**" e premere la manopola **DIAL** per visualizzare la schermata di dettaglio P (Posizione).



① **Numero:** Il numero di radiofari ricevuti (fino ad un massimo di 100).

② Carattere: Vengono visualizzati i caratteri dell'elenco stazioni.

③ Bussola: Verrà visualizzata la direzione della stazione interlocutrice come viene vista dalla propria stazione.

4 **Simbolo:** Verrà visualizzato il simbolo della stazione radio.

(5) Identificativo di chiamata:

Viene visualizzato l'identificativo di chiamata della stazione ricevuta.

6 Dati stazione interlocutrice:

Verranno visualizzati i dati sulla stazione fissa (FIXED).

① **Distanza:** Verrà visualizzata la distanza dalla stazione ricevuta.

B Data: Verrà visualizzata la data in cui è stato ricevuto il radiofaro (MM/DD).
 G Ora: Verrà visualizzata l'ora in cui è stato ricevuto il radiofaro (HH:MM).

① Latitudine: Verranno visualizzati N (latitudine nord) o S (latitudine sud) della posizione corrente (DDMM.MM o

DIVIIVIOO)

@ Longitudine: Verranno visualizzati E (longitudine est) o O (longitudine ovest) della posizione corrente (DDMM.MM o

DDMMSS).

(3) COMMENT TEXT: Verranno visualizzati i dati sul commento.

Navigazione all'interno della schermata	Ruotare la manopola FUNC .
Selezione del radiofaro da visualizzare	Premere la manopola FUNC per visualizzare [iii] , quindi ruotare la manopola FUNC .
Spostamento all'inizio della schermata di dettaglio	Premere la manopola SUB DIAL → [TOP]
Spostamento all'inizio del COMMENT TEXT	Premere la manopola SUB DIAL → [TEXT]
Trasmissione di un messaggio ad una stazione che trasmette radiofari	Premere la manopola SUB DIAL → [REPLY]
Visualizzazione dei dati packet (dati grezzi)	Premere la manopola SUB DIAL \rightarrow [RAW]
Trasmissione manuale di un radiofaro (pagina 24)	Premere la manopola SUB DIAL → [BCN-TX]
Cancellazione dal display di una stazione selezionata che trasmette i radiofari (pagina 11)	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Impostazione della frequenza della banda opposta alla banda operativa APRS in base ai dati sulla frequenza inclusi nel radiofaro.	Premere la manopola SUB DIAL → [QSY]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC .

Spiegazione della schermata di dettaglio visualizzata in P (Position: Fixed station) APRS STATION LIST e descrizione delle operazioni

Ruotare la manopola **DIAL** nella schermata APRS STATION LIST per selezionare la stazione "**P**" e premere la manopola **DIAL** per visualizzare la schermata di dettaglio P (Posizione). È possibile includere nei dati sulla posizione informazioni dettagliate note come codice PHGR.



① **Numero:** Il numero di radiofari ricevuti (fino ad un massimo di 100).

② Carattere: Vengono visualizzati i caratteri dell'elenco stazioni.

3 Bussola: Verrà visualizzata la direzione della stazione interlocutrice come viene vista dalla propria

stazione

4 Simbolo: Verrà visualizzato il simbolo della stazione radio.

(5) Identificativo di chiamata: Viene visualizzato l'identificativo di chiamata della stazione ricevuta.

6 Dati stazione interlocutrice:

Verranno visualizzati i dati sulla stazione fissa (FIXED).

Distanza: Verrà visualizzata la distanza dalla stazione ricevuta.

B Data: Verrà visualizzata la data in cui è stato ricevuto il radiofaro (MM/DD).
 Ora: Verrà visualizzata l'ora in cui è stato ricevuto il radiofaro (HH:MM).

1) Altezza dell'antenna dal suolo:

Verrà visualizzata l'altezza dal suolo dell'antenna della stazione interlocutrice.

© Guadagno antenna:

Verrà visualizzata l'altezza dal suolo dell'antenna della stazione interlocutrice.

Viene visualizzata la direzione dell'antenna della stazione interlocutrice.

Viene visualizzata la direzione dell'antenna della stazione interlocutrice.

4 Frequenza di tastatura: Viene visualizzata la frequenza di tastatura.

(b) Latitudine: Verranno visualizzati N (latitudine nord) o S (latitudine sud) della posizione corrente (DDMM.

MM o DDMMSS).

(B) Longitudine: Verranno visualizzati E (longitudine est) o O (longitudine ovest) della posizione corrente

(DDMM.MM o DDMMSS).

COMMENT TEXT: Verranno visualizzati i dati sul commento.

Navigazione all'interno della schermata	Ruotare la manopola FUNC .
Selezione del radiofaro da visualizzare	Premere la manopola FUNC per visualizzare [iii] , quindi ruotare la manopola FUNC .
Spostamento all'inizio della schermata di dettaglio	Premere la manopola SUB DIAL \rightarrow [TOP]
Spostamento all'inizio del COMMENT TEXT	Premere la manopola SUB DIAL → [TEXT]
Trasmissione di un messaggio ad una stazione che trasmette radiofari	Premere la manopola SUB DIAL → [REPLY]
Visualizzazione dei dati packet (dati grezzi)	Premere la manopola SUB DIAL → [RAW]
Trasmissione manuale di un radiofaro (pagina 24)	Premere la manopola SUB DIAL → [BCN-TX]
Cancellazione dal display di una stazione selezionata che trasmette i radiofari (pagina 11)	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Impostazione della frequenza della banda opposta alla banda operativa APRS in base ai dati sulla frequenza inclusi nel radiofaro.	Premere la manopola SUB DIAL → [QSY]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC .

Spiegazione della schermata di dettaglio visualizzata in P (Position: Fixed station) APRS STATION LIST e descrizione delle operazioni

Ruotare la manopola **DIAL** nella schermata APRS STATION LIST per selezionare la stazione "**P**" e premere la manopola **DIAL** per visualizzare la schermata di dettaglio P (Posizione). Eventuali informazioni relative al movimento (velocità, rotta) verranno visualizzate come segue.



① **Numero:** Il numero di radiofari ricevuti (fino ad un massimo di 100).

2 Carattere: Vengono visualizzati i caratteri dell'elenco stazioni.

③ Bussola: Verrà visualizzata la direzione della stazione interlocutrice come viene vista dalla propria stazione.

4 **Simbolo:** Verrà visualizzato il simbolo della stazione radio.

5 Identificativo di chiamata:

Viene visualizzato l'identificativo di chiamata della stazione ricevuta.

6 Dati stazione interlocutrice:

Verranno visualizzati i dati sulla stazione fissa (MOVING).

① **Distanza:** Verrà visualizzata la distanza dalla stazione ricevuta.

® Data: Verrà visualizzata la data in cui è stato ricevuto il radiofaro (MM/DD).
 ® Ora: Verrà visualizzata l'ora in cui è stato ricevuto il radiofaro (HH:MM).
 ® Speed: Verrà visualizzata la velocità di spostamento della stazione interlocutrice.

① Direzione: Verrà visualizzata la direzione del movimento della stazione interlocutrice. ② Altitude: Verrà visualizzata l'altitudine della stazione interlocutrice.

(B) Latitudine: Verranno visualizzati N (latitudine nord) o S (latitudine sud) della posizione corrente (DDMM.MM o

DDMMSS).

(DDMM.MM o Verranno visualizzati E (longitudine est) o O (longitudine ovest) della posizione corrente (DDMM.MM o

DDMMSS).

(5) COMMENT TEXT: Verranno visualizzati i dati sul commento.

	Y
Navigazione all'interno della schermata	Ruotare la manopola FUNC .
Selezione del radiofaro da visualizzare	Premere la manopola FUNC per visualizzare , quindi ruotare la manopola FUNC .
Spostamento all'inizio della schermata di dettaglio	Premere la manopola SUB DIAL → [TOP]
Spostamento all'inizio del COMMENT TEXT	Premere la manopola SUB DIAL → [TEXT]
Trasmissione di un messaggio ad una stazione che trasmette radiofari	Premere la manopola SUB DIAL → [REPLY]
Visualizzazione dei dati packet (dati grezzi)	Premere la manopola SUB DIAL → [RAW]
Trasmissione manuale di un radiofaro (pagina 24)	Premere la manopola SUB DIAL → [BCN-TX]
Cancellazione dal display di una stazione selezionata che trasmette i radiofari (pagina 11)	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Impostazione della frequenza della banda opposta alla banda operativa APRS in base ai dati sulla frequenza inclusi nel radiofaro.	Premere la manopola SUB DIAL → [QSY]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC .

 Spiegazione della schermata di dettaglio visualizzata in W (weather report: meteorological station) APRS STATION LIST e descrizione delle operazioni

Ruotare la manopola DIAL nella schermata APRS STATION LIST per selezionare la stazione "W" (bollettino meteo) e premere la manopola DIAL per visualizzare la schermata di dettaglio W o w (bollettino meteo).



① Numero: Il numero di radiofari ricevuti (fino ad un massimo di 100).

2 Carattere: Vengono visualizzati i caratteri dell'elenco stazioni.

3 Bussola: Verrà visualizzata la direzione della stazione interlocutrice come viene vista dalla propria stazione.

4 Simbolo: Verrà visualizzato il simbolo della stazione radio.

⑤ Identificativo di chiamata: Viene visualizzato l'identificativo di chiamata della stazione ricevuta. (i) Dati stazione interlocutrice: Verranno visualizzati i dati sulla stazione meteorologica (weather).

7 Distanza: Verrà visualizzata la distanza dalla stazione ricevuta.

® Data: Verrà visualizzata la data in cui è stato ricevuto il radiofaro (MM/DD). 9 Ora: Verrà visualizzata l'ora in cui è stato ricevuto il radiofaro (HH:MM). 10 Temperatura: Verranno visualizzate le informazioni sulla temperatura. 11 Precipitazioni: Vengono visualizzati i dati relativi alle precipitazioni piovose orarie.

Precipitazioni: Vengono visualizzati i dati relativi alle precipitazioni piovose giornaliere. (3) Precipitazioni:

Vengono visualizzati i dati relativi alle precipitazioni piovose a partire da mezzanotte.

14 Direzione del vento: Verranno visualizzate le informazioni relative alla direzione massima. (5) Velocità del vento: vengono visualizzate le informazioni relative alla velocità del vento.

(6) Velocità massima del vento: Verranno visualizzate le informazioni relative alla velocità massima del vento. Pressione atmosferica: Verranno visualizzate le informazioni relative alla pressione atmosferica

Verranno visualizzate le informazioni relative all'umidità Umidità:


Velocità massima del vento: Verranno visualizzate le informazioni relative alla velocità massima del vento.

Verranno visualizzati N (latitudine nord) o S (latitudine sud) della posizione corrente (DDMM.MM o DDMMSS). Longitudine: Verranno visualizzati E (longitudine est) o O (longitudine ovest) della posizione corrente (DDMM.MM o DDMMSS).

Navigazione all'interno della schermata	Ruotare la manopola FUNC .
Selezione del radiofaro da visualizzare	Premere la manopola FUNC per visualizzare [iii] , quindi ruotare la manopola FUNC .
Spostamento all'inizio della schermata di dettaglio	Premere la manopola SUB DIAL \rightarrow [TOP]
Spostamento all'inizio del COMMENT TEXT	Premere la manopola SUB DIAL → [TEXT]
Trasmissione di un messaggio ad una stazione che trasmette radiofari	Premere la manopola SUB DIAL → [REPLY]
Visualizzazione dei dati packet (dati grezzi)	Premere la manopola SUB DIAL → [RAW]
Trasmissione manuale di un radiofaro (pagina 24)	Premere la manopola SUB DIAL → [BCN-TX]
Cancellazione dal display di una stazione selezionata che trasmette i radiofari (pagina 11)	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Impostazione della frequenza della banda opposta alla banda operativa APRS in base ai dati sulla frequenza inclusi nel radiofaro.	Premere la manopola SUB DIAL → [QSY]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC .

Spiegazione della schermata di dettaglio visualizzata in O (Object) o I (Item) APRS STATION LIST e descrizione delle operazioni

Ruotare la manopola **DIAL** nella schermata APRS STATION LIST per selezionare la stazione "**O**" (Oggetto) o "**I**" (Riferimento) e premere la manopola **DIAL** per visualizzare la schermata di dettaglio O (Oggetto) o I (Riferimento).



① **Numero:** il numero di radiofari ricevuti (fino ad un massimo di 100).

2 Carattere: vengono visualizzati i caratteri dell'elenco stazioni.

3 Bussola: viene visualizzata la direzione della stazione interlocutrice come viene vista dalla propria stazione.

4 Simbolo: viene visualizzato il simbolo della stazione radio.

⑤ Nome stazione: vengono visualizzati il nome oggetto / nome di riferimento del radiofaro ricevuto.

6 Identificativo di chiamata:

viene visualizzato l'identificativo di chiamata della stazione ricevuta.

① Dati stazione interlocutrice:

Verranno visualizzati i dati sulla stazione fissa (OBJECT).

® Distanza: viene visualizzata la distanza dalla stazione ricevuta.

 • Data: viene visualizzata la data in cui è stato ricevuto il radiofaro (MM/DD).

 • Ora: viene visualizzata l'ora in cui è stato ricevuto il radiofaro (HH:MM).

① Latitudine: vengono visualizzate N (latitudine nord) o S (latitudine sud) della posizione corrente (DDMM.MM o

DDMMSS).

Longitudine: vengono visualizzate E (longitudine est) o W (longitudine ovest) della posizione corrente (DDMM.MM)


o DDMMSS).

③ COMMENT TEXT: Verranno visualizzati i dati sul commento.

Navigazione all'interno della schermata	Ruotare la manopola FUNC .
Selezione del radiofaro da visualizzare	Premere la manopola FUNC per visualizzare [iii] , quindi ruotare la manopola FUNC .
Spostamento all'inizio della schermata di dettaglio	Premere la manopola SUB DIAL → [TOP]
Spostamento all'inizio del COMMENT TEXT	Premere la manopola SUB DIAL → [TEXT]
Trasmissione di un messaggio ad una stazione che trasmette radiofari	Premere la manopola SUB DIAL → [REPLY]
Visualizzazione dei dati packet (dati grezzi)	Premere la manopola SUB DIAL → [RAW]
Trasmissione manuale di un radiofaro (pagina 24)	Premere la manopola SUB DIAL → [BCN-TX]
Cancellazione dal display di una stazione selezionata che trasmette i radiofari (pagina 11)	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Impostazione della frequenza della banda opposta alla banda operativa APRS in base ai dati sulla frequenza inclusi nel radiofaro.	Premere la manopola SUB DIAL → [QSY]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC .

Spiegazione della schermata di dettaglio visualizzata in S (Status) APRS STATION LIST e descrizione delle operazioni

Ruotare la manopola **DIAL** nella schermata APRS STATION LIST per selezionare la stazione "**S**" (Stato) e premere la manopola **DIAL** per visualizzare la schermata di dettaglio S (Stato).



① **Numero:** il numero di radiofari ricevuti (fino ad un massimo di 100).

2 Carattere: vengono visualizzati i caratteri dell'elenco stazioni.

3 Identificativo di chiamata:

viene visualizzato l'identificativo di chiamata della stazione ricevuta.

4 Dati stazione interlocutrice:

Verranno visualizzati i dati sullo stato.


Data: viene visualizzata la data in cui è stato ricevuto il radiofaro (MM/DD).
 Ora: viene visualizzata l'ora in cui è stato ricevuto il radiofaro (HH:MM).

① STATUS TEXT: vengono visualizzate le informazioni di commento.

Navigazione all'interno della schermata	Ruotare la manopola FUNC .
Selezione del radiofaro da visualizzare	Premere la manopola FUNC per visualizzare , quindi ruotare la manopola FUNC .
Trasmissione di un messaggio ad una stazione che trasmette radiofari	Premere la manopola SUB DIAL → [REPLY]
Visualizzazione dei dati packet (dati grezzi)	Premere la manopola SUB DIAL $ ightarrow$ [RAW]
Trasmissione manuale di un radiofaro (pagina 24)	Premere la manopola SUB DIAL → [BCN-TX]
Cancellazione dal display di una stazione selezionata che trasmette i radiofari (pagina 11)	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC .

Spiegazione della schermata di dettaglio visualizzata in G (Raw GPS) APRS STATION LIST e descrizione delle operazioni

Ruotare la manopola **DIAL** nella schermata APRS STATION LIST per selezionare la stazione "**G**" (GPS non elaborato) e premere la manopola **DIAL** per visualizzare la schermata di dettaglio G (Raw GPS).



① **Numero:** il numero di radiofari ricevuti (fino ad un massimo di 100).

2 Carattere: vengono visualizzati i caratteri dell'elenco stazioni.

③ Bussola: viene visualizzata la direzione della stazione interlocutrice come viene vista dalla propria stazione.

4 Identificativo di chiamata:

viene visualizzato l'identificativo di chiamata della stazione ricevuta.

(5) Dati stazione interlocutrice:

Vengono visualizzate le informazioni Raw GPS (dati Raw NMEA).

6 **Distanza:** viene visualizzata la distanza dalla stazione ricevuta.

Data: viene visualizzata la data in cui è stato ricevuto il radiofaro (MM/DD).
 Ora: viene visualizzata l'ora in cui è stato ricevuto il radiofaro (HH:MM).

(1) Latitudine: vengono visualizzate N (latitudine nord) o S (latitudine sud) della posizione corrente (DDMM.MM o

DDMMSS).

① Longitudine: vengono visualizzate E (longitudine est) o W (longitudine ovest) della posizione corrente (DDMM.MM o


DDMMSS).

Navigazione all'interno della schermata	Ruotare la manopola FUNC .
Selezione del radiofaro da visualizzare	Premere la manopola FUNC per visualizzare [], quindi ruotare la manopola FUNC .
Trasmissione di un messaggio ad una stazione che trasmette radiofari	Premere la manopola SUB DIAL → [REPLY]
Visualizzazione dei dati packet (dati grezzi)	Premere la manopola SUB DIAL $ ightarrow$ [RAW]
Trasmissione manuale di un radiofaro (pagina 24)	Premere la manopola SUB DIAL → [BCN-TX]
Cancellazione dal display di una stazione selezionata che trasmette i radiofari (pagina 11)	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC .

Spiegazione della schermata di dettaglio visualizzata in ? (Altro) APRS STATION LIST e descrizione delle operazioni

Ruotare la manopola **DIAL** nella schermata APRS STATION LIST per selezionare la stazione "?" (Altra) e premere la manopola **DIAL** per visualizzare la schermata di dettaglio ? (Altro).

Viene visualizzato quando viene ricevuto un packet che non può essere interpretato quando viene ricevuto un radiofaro APRS.



① **Numero:** il numero di radiofari ricevuti (fino ad un massimo di 100)

② Carattere: vengono visualizzati i caratteri dell'elenco stazioni.

3 Identificativo di chiamata:

viene visualizzato l'identificativo di chiamata della stazione ricevuta.

4 Dati stazione interlocutrice:

Vengono visualizzate altre informazioni packet.

Data: viene visualizzata la data in cui è stato ricevuto il radiofaro (MM/DD).
 Ora: viene visualizzata l'ora in cui è stato ricevuto il radiofaro (HH:MM).

O COMMENT TEXT: vengono visualizzate le informazioni di commento.

Navigazione all'interno della schermata	Ruotare la manopola FUNC .
Selezione del radiofaro da visualizzare	Premere la manopola FUNC per visualizzare [], quindi ruotare la manopola FUNC .
Trasmissione di un messaggio ad una stazione che trasmette radiofari	Premere la manopola SUB DIAL → [REPLY]
Visualizzazione dei dati packet (dati grezzi)	Premere la manopola SUB DIAL $ ightarrow$ [RAW]
Trasmissione manuale di un radiofaro (pagina 24)	Premere la manopola SUB DIAL → [BCN-TX]
Cancellazione dal display di una stazione selezionata che trasmette i radiofari (pagina 11)	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC .

Impostazione della visualizzazione a comparsa per ricezione ARPS

Imposta il tempo di visualizzazione della schermata a comparsa che compare alla ricezione di un messaggio e di un radiofaro APRS.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [78 APRS POPUP] → Premere la manopola FUNC.
- 2 Ruotare la manopola FUNC per selezionare [BEACON], quindi premere la manopola FUNC.
- **3** Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare il tempo della visualizzazione a comparsa alla ricezione di un radiofaro, quindi premere la manopola **FUNC**.

"OFF", "3 sec", "5 sec", "10 sec", "HOLD"

Valore predefinito in fabbrica: 10 sec

- 4 Ruotare la manopola FUNC per selezionare [MESSAGE], quindi premere la manopola FUNC.
- **5** Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare il tempo della visualizzazione a comparsa alla ricezione di un messaggio, quindi premere la manopola **FUNC**.

"OFF", "3 sec", "5 sec", "10 sec", "HOLD"

Valore predefinito in fabbrica: 10 sec

- **6** Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare [**MY PACKET**], quindi premere la manopola **FUNC**.
- 7 Ruotare la manopola FUNC per selezionare l'attivazione/disattivazione della schermata a comparsa dei radiofari trasmessi dalla propria stazione (segnale ritrasmesso). Impostazione predefinita: OFF
- 8 Premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Visualizzazione per la notifica della ricezione dello stesso radiofaro o messaggio

Alla ricezione dello stesso radiofaro o messaggio dalla stessa stazione interlocutrice, viene visualizzata la seguente schermata. Il tempo di visualizzazione dipende dall'impostazione dell'opzione "78 APRS popup" del menu di impostazione nella precedente sezione.



I primi due caratteri alfabetici visualizzati davanti all'identificativo di chiamata della stazione interlocutrice hanno il seguente significato.

Primo carattere

N = New: Nuovo segnale

D = Duplicate: Segnale ricevuto

A = ACK: Segnale di conferma ricezione messaggio (pagina 36)

R = Rifiuto: segnale di rifiuto messaggio (pagina 32)

Secondo carattere

E = Mic-E: radiofaro di una stazione encoder microfono

P = Position: radiofaro di una stazione fissa (FIXED)/stazione mobile (MOVING)

P = Position: radiofaro di una stazione fissa (fixed)/stazione mobile (moving) (tipo compresso)

W = Bollettino meteo: radiofaro di una stazione meteorologica

w = Weather report: radiofaro di una stazione meteorologica (tipo compresso)

O = Object: radiofaro di una stazione Object

o = Object: radiofaro di una stazione Object (tipo compresso)

I = Item: radiofaro di una stazione Item

i = Item: radiofaro di una stazione Item (tipo compresso)

K = Killed Object/Item: stazione Object/stazione Item eliminata

k = Killed Object/Item: stazione Object/stazione Item eliminata (tipo compresso)

S = Stato: radiofaro di una stazione Status

G = Raw NMEA: radiofaro proveniente da stazione Raw NMEA

? = Other: radiofaro che non ha potuto essere interpretato

Notifica audio di un radiofaro o un messaggio ricevuto Funzione APRS RINGER

È possibile impostare una notifica audio che viene emessa quando arriva un radiofaro APRS da una stazione interlocutrice.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [79 APRS RINGER] → Premere la manopola FUNC.
- 2 Ruotare la manopola FUNC per selezionare l'opzione da impostare, quindi premere la manopola FUNC.

Fare riferimento all'elenco delle azioni del menu di impostazione (pagina 43) per i dettagli di ciascuna voce.

TX BEACON: ON / OFF
TX MESSAGE: ON / OFF
RX BEACON: ON / OFF
RX MESSAGE: ON / OFF
MY PACKET: ON / OFF
CALL RINGER: ON / OFF

RANGE RINGER: 1km - 100km / OFF


MSG VOICE: ON / OFF

- 3 Ruotare la manopola DIAL FUNC per selezionare "ON" oppure "OFF", quindi premere la manopola FUNC.
- 4 Ripetere i punti 2 e 3 per impostare le restanti opzioni.
- 5 Premere la manopola DIAL, la manopola SUB DIAL o l'interruttore PTT per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Visualizzazione dati packet RAW

Visualizzare i dati del packet (dati raw) della stazione interlocutrice dalla schermata di dettaglio APRS STATION LIST.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [103 STATION LIST] → Premere la manopola FUNC.
 - Verrà visualizzata la schermata APRS STATION LIST.
- 2 Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare il radiofaro, quindi premere la manopola **FUNC**.
 - Sul display verrà visualizzata la schermata di dettaglio APRS STATION LIST.
- 3 Premere la manopola SUB DIAL.
- 4 Ruotare la manopola SUB DIAL per selezionare [RAW], quindi premere la manopola SUB DIAL.
 Sul display verranno visualizzati i dati del packet RAW.
 Ruotare la manopola SUB DIAL per scorrere la visualizzazione della schermata.
- 5 Premere il tasto [BACK] per tornare alla visualizzazione della schermata di dettaglio.



Dettagli della schermata di visualizzazione dei dati del packet RAW



①Informazioni sulla destinazione: visualizza le informazioni dell'indirizzo di destinazione di AX 25

②Informazioni digipeater: visualizza le informazioni della stazione di rilancio

(digipeater)

③RAW TEXT: visualizza il testo dei dati grezzi

Suggerimenti =

- Per i messaggi di trasmissione, le informazioni su DIGI (primo) e DIG (ultimo) non verranno visualizzate (viene visualizzato "-") perché le informazioni del digipeater non sono salvate.
- Alla ricezione di un radiofaro Header terzo (radiofaro proveniente da I-Gate e da altri), vengono visualizzate le informazioni base comprese nel testo del radiofaro al posto delle informazioni ottenute dal segnale packet AX.25.

Trasmissione di radiofari APRS®

Trasmissione manuale di un radiofaro APRS

1 Tenere premuto la manopola FUNC → [106 BEACON TX] → Premere la manopola FUNC.

Il girofaro APRS viene trasmesso.

Sulla schermata APRS STATION LIST o sulla schermata di dettaglio APRS STATION LIST, è possibile trasmettere manualmente un radiofaro premendo la manopola SUB **DIAL** → [**BCN-TX**] → quindi premere la manopola **SUB DIAL**.

Suggerimento =

Quando si utilizza la funzione GPS nelle operazioni APRS, accertarsi di verificare che [96 MY POSITION SET] sia impostato su "GPS". Non è possibile trasmettere un radiofaro se non è possibile acquisire i dati GPS.

Trasmissione automatica di un radiofaro APRS

Un radiofaro APRS può essere trasmesso automaticamente ad un intervallo fisso.

- Tenere premuto la manopola FUNC → [85 BEACON TX SET] → Premere la manopola FUNC.
- 2 Ruotare la manopola FUNC per selezionare [AUTO], quindi premere la manopola FUNC.
- 3 Ruotare la manopola FUNC per selezionare "ON" o "SMART", quindi premere la manopola **FUNC**.
- 4 Ruotare la manopola FUNC per selezionare [INTERVAL], quindi premere la manopola FUNC.
- 5 Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare uno dei seguenti intervalli di trasmissione. 30 sec / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min Valore predefinito in fabbrica: 5 min
- 6 Premere la manopola DIAL, la manopola SUB DIAL o l'interruttore PTT per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

L'opzione selezionata per la trasmissione dei radiofari sulla schermata dell'elenco delle stazioni APRS è visualizzata dalle seguenti icone:

Nessuna visualizzazione (OFF): il radiofaro APRS della propria stazione verrà trasmesso (con le impostazioni predefinite) soltanto quando si seleziona [106 BEACON TX] e poi si preme la manopola **DIAL**.

viene visualizzato (AUTO):

trasmette automaticamente il radiofaro APRS della propria stazione a intervalli di 5 minuti.

STATION LIST JA17RI - 9 15:36 JA6YPC- 7 12:34 3 W JA1YOE-13 04:56 4 E J01YBF- 9 02/14 5 E. J01YBG-14 02/03 JA1ZRL- 9 01/28 6 E

○ viene visualizzato (SMART): lo trasmette automaticamente con la funzione SmartBeaconing™.*

*(Fare riferimento a "Impostazione di SmartBeaconing™" (Pagina 25) per i dettagli sulla funzione SmartBeaconing™.)

Suggerimento =

- Se [97 SmartBeaconing] del menu Setup è impostato su TYPE1, TYPE2 o TYPE3, l'impostazione di BEACON INTERVAL viene ignorata.
- Se lo squelch è aperto quando è trascorso l'intervallo specificato per la trasmissione di un radiofaro, questa viene ritardata. Il radiofaro verrà trasmesso una volta chiuso lo squelch.

Impostazione di SmartBeaconing™

SmartBeaconing™ è una funzione che trasmette in modo efficiente un radiofaro APRS, compresa la velocità, la direzione di marcia e la posizione della propria stazione. Le informazioni si basano sui dati di un'unità ricevente satellitare GPS.

Questo dispositivo supporta la trasmissione automatica del radiofaro utilizzando SmartBeaconing™. Sono disponibili tre diverse impostazioni SmartBeaconing™ (TYPE1, TYPE2 e TYPE3).

Se sono necessarie impostazioni di tempo diverse, è possibile modificare anche i parametri TYPE1 - TYPE3. Allo scopo di accertarsi che i radiofari possano essere trasmessi in modo appropriato, regolare i parametri e le impostazioni DIGI PATH della funzione SmartBeaconing™ per un funzionamento efficiente e una riduzione della congestione del segnale.

- **1** Tenere premuto la manopola **FUNC** → [**100 SmartBeaconing**] → Premere la manopola **FUNC**.
- 2 Premere la manopola FUNC, quindi ruotare la manopola FUNC per selezionare TYPE.

OFF: disattiva la funzione SmartBeaconing.

TYPE1 / TYPE2 / TYPE3: attiva la funzione SmartBeaconing.

Valore predefinito in fabbrica:

STATUS: OFF

- 17 11 0 0 1 0 1 1			
STATUS	TYPE1	TYPE2	TYPE3
LOW SPEED	5	5	5
HIGH SPEED	70	70	70
SLOW RATE	30 min	30 min	30 min
FAST RATE	120 sec	120 sec	120 sec
TURN ANGLE	28°	28°	28°
TURN SLOPE	26	26	26
TURN TIME	30 sec	30 sec	30 sec

3 Premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Suggerimento —

Impostare STATUS su TYPE1, TYPE2 o TYPE3; impostare [96 MY POSITION SET] su "GPS"; e impostare "AUTO" in [85 BEACON TX SET] su "SMART" per attivare la funzione SmartBeaconingTM.

Registrazione di testo di stato

È possibile registrare fino a 60 caratteri per 5 tipi di commento di stato.

È possibile immettere i seguenti caratteri.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [84 BEACON STATUSTXT] → Premere la manopola FUNC.
- 2 Premere la manopola FUNC, quindi ruotare la manopola FUNC per selezionare "SELECT" e premere la manopola FUNC.
- 3 Ruotare la manopola FUNC per selezionare da "TEXT 1" a "TEXT 5".
- 4 Premere il tasto [BACK].
- 5 Ruotare la manopola FUNC per selezionare "TX RATE" e premere la manopola FUNC.

Impostare la frequenza con la quale un testo di stato viene inviato con un radiofaro APRS.

^{*}SmartBeaconing™ è una funzione fornita da HamHUD Nichetronix.

6 Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare TX RATE.

Selezionare la velocità da 1/1 (ogni volta) a 1/8 (ogni 8 volte).

Quando si seleziona da 1/2(FREQ) a 1/8(FREQ), il testo relativo allo stato viene inviato una volta ogni numero di volte impostato e i dati sulla frequenza vengono trasmessi ogni volta.

- 7 Premere il tasto [BACK].
- 8 Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare da "TEXT 1" a "TEXT 5", quindi premere la manopola **FUNC**.

Viene visualizzata la schermata per la scelta dei dati da integrare nel testo di stato.

NONE: nel testo di stato non viene inserito nessun dato.

FREQUENCY: nel testo di stato viene automaticamente inserita la frequenza

sulla banda opposta a quella utilizzata per la funzione APRS.

FREQ & SQL & SHIFT: nel testo di stato viene automaticamente inserita la frequenza sulla banda opposta a quella utilizzata per la funzione APRS

e dati quali, squelch codificato a toni, shift, ecc..

9 Premere la manopola FUNC, quindi ruotare la manopola FUNC per selezionare [NONE], [FREQUENCY] o [FREQ & SQL & SHIFT], quindi premere la manopola FUNC.

Verrà visualizzata la schermata per la modifica del testo.

Verrà visualizzato il contenuto del testo se questo è già stato immesso.

10 Inserire il testo.

Fare riferimento a "Schermata inserimento testo" (Manuale d'uso FTM-500DE) per la modalità di immissione del testo.

- 11 Tenere premuta la manopola FUNC.
- **12** Premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Quando si immette testo di stato verrà visualizzato il simbolo dei due punti (:) in corrispondenza dei caratteri 21, 29 e 43. Quando si immette un testo lungo che supera la posizione di questi due punti, su alcuni modelli il testo potrebbe non essere visualizzato. Immettere un testo che sia il più possibile più corto rispetto alla posizione dei due punti.

Selezione di un commento di posizione

Questa funzione seleziona il commento di posizione (messaggio standard) da inserire nel radiofaro della propria stazione.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [99 POSITION COMMENT] → Premere la manopola FUNC.
- 2 Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare il commento sulla posizione.

Selezionare il commento di posizione nell'elenco seguente.

Off Duty / En Route / In Service / Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 - Custom 6 / EMERGENCY!

Valore impostato in fabbrica: Off Duty

3 Premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Attenzione -

Non selezionare mai "Emergency!", se non in caso di effettiva emergenza, ad esempio per incidenti, disastri, ecc.

Qualora si invii per errore un messaggio di emergenza, selezionare un commento di posizione diverso da "Emergency!" ed inviare un altro packet. Non spegnere la radio.

Impostazione del percorso digipeater

Un digipeater è una stazione che ritrasmette packet come ad esempio i radiofari. È possibile scegliere i seguenti 8 tipi di percorsi del digipeater da utilizzare sul dispositivo.

Percorso	Numero di operazioni di ritras- missione	Indirizzo	Format
OFF	0	_	-
WIDE 1-1	1	Configurato (i parametri non possono essere modificati)	Formato New-Paradigm*
WIDE 1-1, WIDE 2-1	2	Configurato (i parametri non possono essere modificati)	Formato New-Paradigm*
PATH 1	Massimo 2	Qualsiasi	Qualsiasi
PATH 2	Massimo 2	Qualsiasi	Qualsiasi
PATH 3	Massimo 2	Qualsiasi	Qualsiasi
PATH 4	Massimo 2	Qualsiasi	Qualsiasi
FULL 1	Massimo 8	Qualsiasi	Qualsiasi
FULL 2	Massimo 8	Qualsiasi	Qualsiasi

Se si seleziona "WIDE 1-1, WIDE 2-1", il radiofaro viene inizialmente ritrasmesso alla prima stazione digipeater specificata in WIDE 1-1, quindi viene ritrasmesso alla seconda stazione digipeater specificata in WIDE 2-1.

Dal 2013, le stazioni digipeater utilizzate da APRS devono operare nel formato New-Paradigm' Poiché il numero di stazioni che supportano digipeater è maggioritario, l'impostazione predefinita in fabbrica per questa radio è quindi "WIDE 1-1, WIDE 2-1", presupponendo che una stazione digipeater operi con il metodo New-Paradigm. Si consiglia di usare il ricetrasmettitore senza modificare questa impostazione.

Quando si usano altri metodi di ritrasmissione, selezionare un parametro da PATH 1 a PATH 4, FULL 1 o FULL 2, e inserire l'indirizzo del digipeater impiegato per tale percorso.

* Per informazioni sul metodo New-N Paradigm fare riferimento al sito Web che segue. http://aprs.org/fix14439.html (a febbraio 2022).

Attenzione -

Quando vengono impostati troppi punti di ritrasmissione, i radiofari trasmessi dalla stessa stazione vengono ripetutamente ritrasmessi, il che comporta una congestione del segnale sul canale APRS. Utilizzare il più possibile le impostazioni predefinite.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [86 DIGI PATH] → Premere la manopola FUNC.
- FUNC.

 Ruotare la manopola FUNC per selezionare DIGI PATH.
 - Selezionare il DIGI PATH tra OFF / WIDE1-1 / WIDE1-1,WIDE2-1 / PATH 1 / PATH 2 / PATH 3 / PATH 4 / FULL 1 / FULL 2
 - WIDE1-1 e WIDE1-1, WIDE2-1 sono valori fissi.
 - È possibile inserire metodo di ritrasmissione, ecc. per PATH 1 PATH 4 / FULL 1 / FULL 2.
- 3 Premere la manopola DIAL, la manopola SUB DIAL o l'interruttore PTT per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Impostazione dell'indirizzo del percorso del digipeater

Dopo aver selezionato un percorso da PATH 1 a PATH 4/ FULL 1 - FULL 2 sull'opzione [14 DIGI PATH] nel menu Setup, inserire il dato dello specifico indirizzo (identificativo di chiamata e pseudonimo).

È possibile registrare un massimo di 2 indirizzi per i parametri PATH 1 - PATH 4, e di 8 indirizzi per i parametri FULL 1 - FULL 2.

Esempio: inserire i dati dell'indirizzo di PATH 1

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [87 DIGI PATH 1] → Premere la manopola FUNC
 - Passare alla schermata di selezione dell'indirizzo.
- 2 Ruotare la manopola FUNC per selezionare [ADDRESS 1], quindi premere la manopola FUNC.
 - Viene visualizzata la schermata di inserimento indirizzo.
- 3 Inserire l'indirizzo.
 - Fare riferimento a "Schermata inserimento testo" (Manuale d'uso FTM-500DE) per la modalità di immissione del testo.
- 4 Tenere premuta la manopola FUNC. L'identificativo di chiamata inserito viene visualizzato nel campo di impostazione sotto [ADDRESS 1].
- 5 Ruotare la manopola FUNC per selezionare [ADDRESS 2], quindi premere la manopola FUNC.
- 6 Inserire l'indirizzo.
- 7 Tenere premuta la manopola FUNC.
 - L'identificativo di chiamata inserito viene visualizzato nel campo di impostazione sotto [ADDRESS 2].
- 8 Premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Schermata dei messaggi APRS® e istruzioni operative

Descrizione e operazioni della schermata APRS MESSAGE LIST

È possibile inviare e ricevere messaggi di testo separatamente dai radiofari in APRS.

È possibile rispondere ai messaggi ricevuti e selezionare i messaggi standard memorizzati da inviare come risposte.

È possibile salvare fino a 100 messaggi inviati e ricevuti in una lista comune nella memoria.

Controllo dei messaggi

1 Tenere premuto la manopola FUNC → [104 MESSAGE LIST] → Premere la manopola FUNC.

Viene visualizzata la schermata MESSAGE LIST.

- 2 Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare il messaggio da visualizzare.
- 3 Premere la manopola FUNC.

Viene visualizzato il messaggio selezionato.

4 Premere il tasto [BACK].

Ritorna alla schermata MESSAGE LIST.



- ① Numero: viene visualizzato il numero del messaggio ricevuto o trasmesso.
- 2 Ricezione/Trasmissione:

Viene visualizzata una delle seguenti icone durante la ricezione e la trasmissione di messaggi.

Messaggi ricevuti (non letti)

■ Messaggi ricevuti (letti)

Messaggi trasmessi (ric. ricevuto)

Messaggi trasmessi (ric. non ricevuto)

4 - 0 ■ Messaggio trasmissione (trasmissione non completa)*

*(La cifra indica il numero restante di trasmissioni)

3 Identificativo di chiamata:

viene visualizzato l'identificativo di chiamata ricevuto trasmesso.

4 Ora o data: vengono visualizzate l'ora (HH:MM) o la data (MM/DD) di trasmissione o ricezione del messaggio.

5 Icona della trasmissione manuale/automatica del radiofaro:


Se l'icona non viene visualizzata i radiofari vengono trasmessi manualmente. Se viene visualizzata l'icona ⑥, i radiofari vengono trasmessi automaticamente. Se è visualizzata l'icona 〇, le trasmissioni vengono trasmesse automaticamente utilizzando la funzione SmartBeaconing™.

Navigazione all'interno della schermata.	Ruotare la manopola FUNC .
Spostamento ad inizio elenco.	Premere la manopola SUB DIAL → [TOP]
Visualizzazione della schermata per la digitazione del messaggio di risposta.	Premere la manopola SUB DIAL → [REPLY]

Il messaggio viene trasmesso immediatamente.	Premere la manopola SUB DIAL → [SEND]
Spostamento alla schermata di elenco stazioni.	Premere la manopola SUB DIAL → [STN LIST]
Il messaggio viene letto ad alto volume. (Necessario FVS-2 opzionale.)	Premere la manopola SUB DIAL → [VOICE]
Visualizzazione della schermata di inserimento messaggi.	Premere la manopola SUB DIAL → [MSG EDIT]
Ripristino dello stato non letto per un messaggio letto.	Premere la manopola SUB DIAL → [UNREAD]
Ricerca e visualizzazione dei dati del radiofaro della stazione con la quale si messaggia.	Premere la manopola SUB DIAL → [POS]
Cancellazione dall'elenco del messaggio selezionata.	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Cancellazione del testo del messaggio e inserimento automatico del comando "?APRSP".	Premere la manopola SUB DIAL → [QUERY]
Annullamento del reinvio di un messaggio.	Premere la manopola SUB DIAL →[TxCLR]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC.

Descrizione e operazioni della schermata di dettaglio APRS MESSAGE LIST

Dalla schermata APRS MESSAGE LIST, ruotare la manopola **FUNC** per selezionare il messaggio di cui visualizzare i dettagli e premere la manopola **FUNC** per visualizzare la schermata di dettaglio APRS MESSAGE LIST. Nella schermata di dettaglio APRS MESSAGE LIST vengono visualizzati i dettagli dei messaggi ricevuti e trasmessi nella schermata APRS MESSAGE LIST.



- ① Numero: viene visualizzato il numero del messaggio ricevuto o trasmesso.
- 2 Identificativo di chiamata :

viene visualizzato l'identificativo di chiamata ricevuto/trasmesso. Vengono visualizzati i dettagli di ricezione se è selezionato "From:" e i dettagli di trasmissione se è selezionato "To:"

3 Tipo e numero del messaggio:

Visualizza il tipo (MESSAGE, GROUP, BULLETIN, QUERY) e il numero del messaggio.

- 4 Messaggio: testo principale del messaggio.
- ⑤ Data / Ora: data e ora di ricezione o trasmissione del messaggio.

Selezione del messaggio da cancellare	Premere la manopola FUNC per visualizzare , quindi ruotare la manopola FUNC .
Visualizzazione dei dati packet (dati grezzi)	Premere la manopola SUB DIAL → [RAW]
Visualizzazione della schermata per la digitazione del messaggio di risposta.	Premere la manopola SUB DIAL → [REPLY]
Il messaggio viene trasmesso immediatamente.	Premere la manopola SUB DIAL → [SEND]
I messaggi TX OUT (per i quali non è stata ricevuta la conferma) vengono rispediti.	Premere la manopola SUB DIAL → [ReTX]

Spostamento alla schermata di elenco stazioni.	Premere la manopola SUB DIAL → [STN LIST]
Il messaggio viene letto ad alto volume. (Necessario FVS-2 opzionale.)	Premere la manopola SUB DIAL → [VOICE]
Modifica del messaggio selezionato	Premere la manopola SUB DIAL → [MSG EDIT]
Ripristino dello stato non letto per un messaggio letto.	Premere la manopola SUB DIAL → [UNREAD]
Ricerca e visualizzazione dei dati del radiofaro della stazione con la quale si messaggia.	Premere la manopola SUB DIAL → [POS]
Cancellazione dall'elenco del messaggio selezionata.	Premere la manopola SUB DIAL → [DEL]
Cancellazione del testo del messaggio e inserimento automatico del comando "?APRSP".	Premere la manopola SUB DIAL → [QUERY]
Annullamento del reinvio di un messaggio.	Premere la manopola SUB DIAL → [TxCLR]
Menu di impostazione (pagina 38)	Tenere premuto la manopola FUNC .

Schermata di modifica dei messaggi e descrizione delle operazioni

Per visualizzare la schermata di modifica dei messaggi. Utilizzare la manopola **SUB DIAL** → [MSG EDIT] sulla schermata di dettaglio APRS MESSAGE.

Nella sulla schermata di dettaglio APRS MESSAGE è possibile modificare e trasmettere il messaggio trasmesso o ricevuto.



① Identificativo di chiamata: viene visualizzato l'identificativo di chiamata della destinazione.

② Messaggio: è possibile immettere un massimo di 67 caratteri in un messaggio di

trasmissione.

③ Messaggio standard: ruotare la manopola FUNC per selezionare il messaggio standard e premere la manopola FUNC per incollare il messaggio standard in corrispondenza della posizione del cursore.

Funzionamento


Visualizzazione della schermata di inserimento del testo del messaggio.	Premere la manopola SUB DIAL → [EDIT TEXT]
Inserimento di uno spazio in corrispondenza della posizione del cursore.	Premere la manopola SUB DIAL → [INS]
Cancellare del carattere a sinistra del cursore.	Premere la manopola SUB DIAL → [X]
Cancellazione di tutti i testi	Premere la manopola SUB DIAL → [CLR ALL]
Trasmissione manuale del messaggio.	Premere la manopola SUB DIAL → [M-TX]
Inserimento dell'identificativo di chiamata della destinazione desiderata	Premere la manopola SUB DIAL → [EDIT CS]

Suggerimento =

Il contenuto della schermata di modifica viene salvato nel buffer di modifica fino allo spegnimento del dispositivo o all'esecuzione del comando CLR ALL.

Ricezione di messaggi

Alla ricezione di un messaggio, viene visualizzata una schermata a comparsa, unitamente ad un allarme audio, seguito dalla seguente schermata.



Suggerimenti =

- Un allarme verrà emesso quando viene ricevuta una conferma di ricezione messaggio e sullo schermo verrà visualizzata la dicitura "AM>(identificativo di chiamata)".
- Un allarme verrà emesso quando viene ricevuto un segnale REJ (rifiuto) messaggio e sullo schermo verrà visualizzato "RM>(identificativo di chiamata)".

Impostazione del filtro per i messaggi ricevuti

È possibile impostare il filtro di gruppo per i messaggi in ricezione e per i messaggi di bollettini provenienti da specifici gruppi (ALL, CQ, QST, YAESU ecc.).

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [94 MESSAGE GROUP] → Premere la manopola FUNC.
- **2** Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare il filtro del gruppo, quindi premere la manopola **FUNC**.

GROUP 1: ALL******
GROUP 2: CQ*******
GROUP 3: QST*****
GROUP 4: YAESU***
GROUP 5: ----GROUP 6: ----BULLETIN 1: BLN?****
BULLETIN 2: BLN?

BULLETIN 3: BLN?

"Come codice gruppo si può selezionare "GROUP 1 ALL", "GROUP 2 CQ", "GROUP 3 QST", "GROUP 4 YAESU", "GROUP 5 (qualsiasi)" e "GROUP 6 (qualsiasi)". Per i bollettini, è possibile selezionare i parametri da "BULLETIN 1" a "BULLETIN 3".

3 Inserire il testo.

Fare riferimento a "Schermata inserimento testo" (Manuale d'uso FTM-500DE) per la modalità di immissione del testo.

È possibile immettere un massimo di 9 caratteri.

- 4 Tenere premuta la manopola FUNC.
- 5 Premere la manopola DIAL, la manopola SUB DIAL o l'interruttore PTT per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Quando viene ricevuto un messaggio relativo a un gruppo o un bollettino, vengono visualizzate schermate come quella che segue:



Suggerimenti —

- L'audio di ricezione (radiofaro, voce, ecc.) della banda di ricezione quando APRS è in funzione può essere silenziato impostando [77 APRS MUTE] su ON nel menu Setup.
- È possibile impostare l'ora e il metodo di visualizzazione quando viene ricevuto un radiofaro APRS dall'opzione [78 APRS POPUP] nel menu Setup.
- Se RX MESSAGE in [79 APRS RINGER] è impostato su ON nel menu Setup, verrà fornita una notifica audio quando viene ricevuto un messaggio/messaggio di gruppo/messaggio bollettino ecc. sulla propria stazione APRS. Se RX MESSAGE è impostato su OFF, il messaggio verrà visualizzato sul display senza alcun allarme audio.
- È anche possibile ricevere i messaggi indirizzati all'identificativo di chiamata per la propria stazione che differiscono solo per il SSID. Tuttavia verrà inviata una risposta al ricevimento della conferma di ricezione solo se tutti i caratteri, compreso il SSID, sono uguali.

Cancellazione di un messaggio dalla lista

È inoltre possibile eliminare i messaggi indesiderati nella schermata APRS MESSAGE.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [104 MESSAGE LIST] → Premere la manopola FUNC.
 - Verrà visualizzata la schermata APRS MESSAGE LIST.
- 2 Ruotare la manopola FUNC per selezionare il messaggio da cancellare.
- 3 Premere la manopola SUB DIAL.
- 4 Ruotare la manopola SUB DIAL per selezionare [DEL], quindi premere la manopola SUB DIAL. Sul display verrà visualizzato il messaggio di conferma "DELETE?".
- 5 Ruotare la manopola SUB DIAL per selezionare [OK], quindi premere la manopola SUB DIAL. Il messaggio verrà eliminato.



Trasmissione di messaggi APRS®

Un testo contenente un massimo di 67 caratteri può essere trasmesso come messaggio APRS con questo dispositivo.

Creazione e invio di messaggi

1 Tenere premuto la manopola FUNC → [104 MESSAGE LIST] → Premere la manopola FUNC

Verrà visualizzata la schermata APRS MESSAGE LIST.


- 2 Premere la manopola SUB DIAL.
- 3 Ruotare la manopola SUB DIAL per selezionare [MSG EDIT], quindi premere la manopola SUB DIAL.
 - Il display tornerà alla schermata APRS MESSAGE EDIT.
 - Se è stato creato/modificato un precedente messaggio, quest'ultimo verrà visualizzato.
- 4 Premere la manopola SUB DIAL.
 - Ruotare la manopola SUB DIAL per selezionare [EDIT CS], quindi premere la manopola SUB DIAL.
 - Il display passerà alla schermata di immissione dell'identificativo di chiamata.
- 5 Inserire l'identificativo di chiamata della stazione di destinazione.
 - Fare riferimento a "Schermata inserimento testo" (Manuale d'uso FTM-500DE) per la modalità di inserimento dell'identificativo di chiamata.
 - Per l'identificativo di chiamata è possibile inserire un massimo di 6 caratteri e l'SSID. Se il SSID non è necessario non è richiesta alcuna impostazione.
- 6 Tenere premuta la manopola FUNC. Tornare alla schermata APRS MESSAGE EDIT.
- 7 Premere la manopola SUB DIAL.
- 8 Ruotare la manopola SUB DIAL per selezionare [EDIT TEXT], quindi premere la manopola SUB DIAL.

Verrà visualizzata la schermata per la modifica del testo.


- 9 Inserire il testo.
 - Fare riferimento a "Schermata inserimento testo" (Manuale d'uso FTM-500DE) per la modalità di inserimento del testo.
 - È possibile immettere un massimo di 67 caratteri.
- 10 Tenere premuta la manopola FUNC. Tornare alla schermata APRS MESSAGE EDIT.
- 11 Premere la manopola SUB DIAL.
- 12 Ruotare la manopola SUB DIAL per selezionare [M-TX], quindi premere la manopola SUB DIAL.

Il messaggio verrà inviato e il display tornerà alla schermata della freguenza.









Suggerimento =

Il ritardo di trasmissione dei dati può essere modificato utilizzando l'opzione [81 APRS TX DELAY] nel menu Setup.

• Utilizzo di testo fisso per scrivere un messaggio

È possibile aggiungere a un messaggio di testo una stringa di caratteri registrata in anticipo.

Per il metodo di registrazione, fare riferimento a "Registrazione di un messaggio standard"

- **1** Seguire le operazioni da 1 a 6 indicate in "Creazione e invio di messaggi" (pagina 34).
- 2 Premere il tasto [P1] sul microfono (SSM-85D).
- **3** Premere il tasto [**UP**] o [**DWN**] per selezionare il numero di un messaggio standard (da 1 a 8), quindi premere lo stesso numero sul microfono.
 - · Verrà immesso il testo fisso selezionato.
 - · Ripetere questi passaggi per continuare a selezionare messaggi standard.

Riferimento È inoltre possibile aggiungere o eliminare caratteri da un messaggio standard selezionato. È inoltre possibile aggiungere caratteri prima o dopo un messaggio standard.

- 3 Premere la manopola FUNC.
- 4 Ruotare la manopola SUB DIAL per selezionare [M-TX], quindi premere la manopola SUB DIAL.

Il messaggio verrà inviato e il display tornerà alla schermata della frequenza.

• Registrazione di un messaggio standard

In questo dispositivo è possibile registrare 8 messaggi standard contenenti un massimo di 16 caratteri ciascuno.

- 1 Tenere premuto la manopola FUNC → [72 APRS MSG TEXT] → Premere la manopola FUNC.
- 2 Ruotare la manopola FUNC per selezionare il numero di messaggio da registrare, quindi premere la manopola FUNC.
 - Verrà visualizzata una schermata per modificare il messaggio dal testo fisso.
- 3 Immissione di un messaggio dal testo fisso.
 - Fare riferimento a "Schermata inserimento testo" (Manuale d'uso FTM-500DE) per la modalità di inserimento di un messaggio di testo prestabilito.
 - È possibile immettere un massimo di 16 caratteri.
- 4 Tenere premuta la manopola FUNC.
 - Il messaggio dal testo fisso verrà registrato.
- 5 Premere la manopola **DIAL**, la manopola **SUB DIAL** o l'interruttore **PTT** per salvare le impostazioni e riprendere il normale funzionamento.

Utilizzo della funzione di risposta

È anche possibile rispondere a una stazione che ha inviato un messaggio APRS.

- 1 Ruotare la manopola FUNC per selezionare la stazione interlocutrice. Selezionare la stazione interlocutrice a cui rispondere nella schermata APRS MFSSAGE LIST
- 2 Premere la manopola SUB DIAL.
- 3 Ruotare la manopola SUB DIAL per selezionare [REPLY], quindi premere la manopola SUB DIAL.
 - Il display tornerà alla schermata APRS MESSAGE EDIT.
- 4 Premere la manopola **FUNC**.
- 5 Ruotare la manopola SUB DIAL per selezionare [EDIT TEXT], quindi premere la manopola SUB DIAL.
 - Verrà visualizzata la schermata per la modifica del testo.
- 6 Immettere i caratteri
 - Inserire il messaggio seguendo la procedura indicata in "Creazione e invio di messaggi" (pagina 34) e "Utilizzo di testo fisso per scrivere un messaggio" (pagina 35).
- 7 Premere la manopola SUB DIAL.
- **8** Ruotare la manopola **SUB DIAL** per selezionare [**M-TX**], quindi premere la manopola **SUB DIAL**.
 - Il messaggio verrà inviato e il display tornerà alla schermata della frequenza.

Conferma di messaggio ricevuto (ACK)

Quando si invia un messaggio ad una determinata stazione interlocutrice, quest'ultima risponderà con un packet ACK (conferma di ricezione) per confermare l'avvenuta ricezione del messaggio. Il processo di trasmissione termina con un allarme audio che conferma la ricezione quando viene restituito un packet ACK dalla stazione interlocutrice. Quando un pacchetto ACK non viene restituito dalla stazione interlocutrice per un minuto, lo stesso messaggio verrà rinviato. Lo stato passerà a TX OUT se un packet ACK non viene restituito dalla stazione interlocutrice anche dopo avere rinviato il messaggio 5 volte. Il conteggio del restante numero di trasmissioni della conferma di ricezione viene visualizzato nella schermata APRS MESSAGE LIST come illustrato di seguito. Il conteggio del restante numero di trasmissioni può anche essere controllato premendo la manopola **DIAL** per passare alla schermata di dettaglio della trasmissione.

Esempio di visualizzazione del conteggio restante

Mostra "★" al ricevimento della conferma



Schermata APRS MESSAGE LIST (visualizzata alla ricezione di una conferma)

Mostra il numero delle trasmissioni rimaste



Schermata APRS MESSAGE LIST (quando il numero di trasmissioni rimaste è quattro)

Mostra " • " durante TX OUT



Schermata APRS MESSAGE LIST (visualizzata durante TX OUT)

Suggerimento =

Nella schermata APRS è possibile visualizzare un massimo di 100 messaggi, mentre i messaggi più vecchi vengono eliminati automaticamente se il numero supera 100. Di conseguenza quando viene ricevuto un nuovo messaggio i messaggi che non sono stati rinviati 5 volte potrebbero essere eliminati.

Opzioni del menu di impostazione APRS

Numero / Opzione menu (Nome di riferimento visualizzato sulla schermata Function List)	Descrizione	Opzioni selezionabili (Lettere in grassetto: predefinite)	Riferimento pagina
73 APRS DESTINATION (APRS DEST)	Visualizzazione del codice modello Non modificabile.	APY500 (FIX)	42
74 APRS FILTER (APRS FLTR)	Impostazioni della funzione filtro.	Mic-E: ON / OFF POSITION: ON / OFF WEATHER: ON / OFF OBJECT: ON / OFF ITEM: ON / OFF STATUS: ON / OFF OTHER: ON / OFF RANGE LIMIT: OFF / 1 / 10 / 100 / 1000 / 3000 (mi/km) ALTNET: ON / OFF	42
75 APRS MSG TXT (APRS MSG)	Immissione testo di messaggi standard.	Da 1 a 8 canali	42
76 APRS MODEM (APRS)	Attivazione/disattivazione della funzione APRS.	OFF / ON	42
77 APRS MUTE (APRS DEST)	Impostazione del silenziamento audio per la banda APRS.	OFF / ON	43
78 APRS POPUP (APRS POPUP)	Impostazione del tempo di visualizzazione a comparsa per radiofari e messaggi.	BEACON: OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec / HOLD MESSAGE: OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec / HOLD MYPACKET: OFF / ON	43
79 APRS RINGER (APRS RNGR)	Impostazione dell'attivazione del cicalino alla ricezione di radiofari.	TX BEACON: ON / OFF TX MESSAGE: ON / OFF RX BEACON: ON / OFF RX MESSAGE: ON / OFF MY PACKET: ON / OFF CALL RINGER: ON / OFF RANGE RINGER: OFF / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 / km / mi) MSG VOICE: ON / OFF	43
80 APRS RINGER (CS) (APRS RNGCS)	Impostazione dell'identificativo di chiamata per CALL RINGER.	Da 1 a 8 stazioni	44
81 APRS TX DELAY (APRS TXDLY)	Impostazione del ritardo per la trasmissione dati.	100ms / 150ms / 200ms / 250ms / 300ms / 400ms / 500ms / 750ms / 1000ms	44
82 APRS UNITS (APRS UNITS)	Impostazioni delle unità di visualizzazione funzioni APRS.	POSITION: dd°mm.mm' / dd°mm'ss" DISTANCE: km / mile SPEED: km/h / mph / knot ALTITUDE: m / ft BARO: hPa / mb / mmHg / inHg TEMP: °C / °F RAIN: mm / inch WIND: m/s / mph / knot	45

Numero / Opzione menu (Nome di riferimento visualizzato sulla schermata Function List)	Descrizione	Opzioni selezionabili (Lettere in grassetto: predefinite)	Riferimento pagina
83 BEACON INFO (BCN INFO)	Impostazioni delle informazioni dei radiofari trasmessi.	AMBIGUITY: OFF / 1 cifra / 2 cifre / 3 cifre / 4 cifre SPEED/COURSE: ON / OFF ALTITUDE: ON / OFF	45
84 BEACON STATUSTXT (BEACON TXT)	Impostazioni per l'immissione del testo di stato.	SELECT: OFF / TEXT 1 - 5 TX RATE: 1/1 - 1/8 / 1/2 (FREQ) - 1/8 (FREQ) TEXT 1 - 5: NONE / FREQUENCY / FREQ & SQL & SHIFT	46
85 BEACON TX SET (BEACON SET)	Commutazione trasmissione automatica/manuale dei radiofari.	AUTO: OFF / ON / (SmartBeaconing)* INTERVAL: 30 sec - 5 min - 60 min PROPORTIONAL: ON / OFF DECAY: ON / OFF LOW SPEED: 1 - 3 - 99 (km / mph / nodi) RATE LIMIT: 5 sec - 30 sec - 180 sec * L'opzione tra parentesi è disponibile quando l'opzione "100 SmartBeaconing" è impostata su TYPE1, TYPE 2 o TYPE 3 e l'opzione "96 MY POSITION SET" è impostata su GPS.	
86 DIGI PATH (DIGI PATH)	Impostazione del percorso del ripetitore digitale.	OFF / WIDE1-1 / WIDE1-1, WIDE2-1 / PATH 1 / PATH 2 / PATH 3 / PATH 4 / FULL 1 / FULL 2	48
87 DIGI PATH 1 (DIGI PATH1)	Impostazione dell'indirizzo del percorso del ripetitore digitale.	ADDRESS 1: - ADDRESS 2: -	48
88 DIGI PATH 2 (DIGI PATH2)			48
89 DIGI PATH 3 (DIGI PATH3)			48
90 DIGI PATH 4 (DIGI PATH4)			49
91 DIGI PATH FULL 1 (DIGI FULL1)	Impostazione dell'indirizzo del percorso del ripetitore digitale.	Da ADDRESS 1 ad ADDRESS 8: -	49
92 DIGI PATH FULL 2 (DIGI FULL2)			49
93 CALLSIGN (APRS) (CALL(APRS))	Impostazione del mio identificativo di chiamata.	*****	50

Numero / Opzione menu (Nome di riferimento visualizzato sulla schermata Function List)	Descrizione	Opzioni selezionabili (Lettere in grassetto: predefinite)	Riferimento pagina
94 MESSAGE GROUP (MSG GROUP)	Impostazione del filtro di gruppo per i messaggi ricevuti.	GROUP 1: ALL***** GROUP 2: CQ****** GROUP 3: QST***** GROUP 4: YAESU**** GROUP 5: BULLETIN 1: BLN?**** BULLETIN 2: BLN? BULLETIN 3: BLN?	50
95 MESSAGE REPLY (MSG REPLY)	Impostazione risposta automatica ai messaggi ricevuti.	REPLY: OFF / ON CALLSIGN: ******** REPLY TEXT: -	51
96 MY POSITION SET (MY POS SET)	Impostazione della mia posizione.	GPS / MANUAL	51
97 MY POSITION (MY POSTION)	Impostazione manuale della propria posizione.	LAT: N 0°00. 00' (' 00") LON: E 0°00. 00' (' 00")	51
98 MY SYMBOL (MY SYMBOL)	Impostazione del mio simbolo.	ICON 1: [/>] Autovettura ICON 2: [/R] Camper ICON 3: [/-] QTH (VHF) abitazione USER: [YY] Radio Yaesu	51
99 POSITION COMMENT (POS COMENT)	Impostazione del commento posizione.	Off Duty / En Route / In Service / Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 a Custom 6 / EMERGENZA!	52
100 SmartBeaconing (SmartBCN)	Impostazioni della funzione Smart Beaconing.	STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 * Per i dettagli delle seguenti impostazioni per ciascun tipo, fare riferimento al Manuale d'istruzioni della funzione APRS. LOW SPEED, HIGH SPEED, SLOW RATE, FAST RATE, TURN ANGLE, TURN SLOPE, TURN TIME	52
101 SORT FILTER (SORT FLTR)	Impostazioni della funzione di ordinamento / funzione filtro.	SORT: TIME / CALLSIGN / DISTANCE FILTER: ALL / MOBILE / FREQUENCY / OBJECT / ITEM / DIGIPEATER / VOIP / WEATHER / YAESU / OTHER PACKET / CALL RINGER / RANGE RINGER / 1200 bps / 9600 bps	53
102 VOICE ALERT (VOICE ALT)	Impostazioni della funzione di allertamento vocale.	VOICE ALERT: NORMAL / TONE SQL DCS / RX-TSQL / RX-DCS TONE SQL: 67.0Hz - 100.0Hz - 254.1Hz DCS: 023 - 754	55

Numero / Opzione menu (Nome di riferimento visualizzato sulla schermata Function List)	Descrizione	Opzioni selezionabili (Lettere in grassetto: predefinite)	Riferimento pagina
103 STATION LIST (STN LIST)	Visualizza la schermata di elenco stazioni APRS.	-	55
104 MESSAGE LIST (MSG LIST)	Visualizza la schermata di elenco messaggi APRS.	-	55
105 BEACON TX SELECT (BEACON SEL)	Commutazione trasmissione automatica/manuale dei radiofari.	MANUAL / AUTO / (SmartBeaconing)* * L'opzione tra parentesi è disponibile quando l'opzione "100 SmartBeaconing" è impostata su TYPE1, TYPE 2 o TYPE 3 e l'opzione "96 MY POSITION SET" è impostata su GPS.	56
106 BEACON TX (BEACON TX)	Trasmissione manuali radiofari (una volta)	-	56

Elenco delle funzioni del menu di impostazione APRS

• 73 APRS DESTINATION

Visualizzazione codice modello

Impostazione: [APY500]

Impostazione predefinita: [APY500]

Spiegazione: visualizza il codice modello. Questo parametro non può essere modificato.

• 74 APRS FILTER

Impostazione funzione filtro

Impostazione: Mic-E / POSITION / WEATHER / OBJECT / ITEM / STATUS / OTHER /

RANGE LIMIT / ALTNET

Impostazione predefinita: Mic-E: ON

POSITION: ON WEATHER: ON **OBJECT: ON** ITEM: ON STATUS: ON OTHER: OFF RANGE LIMIT: OFF

ALTNET: OFF

Spiegazione: impostazione di FILTER per ottenere vari tipi di radiofari.

ON: Ottiene radiofari

OFF: Non si ottengono i girofari

Mic-E: Visualizza i radiofari MIC-Encoder ottenuti POSITION: Visualizza la posizione ottenuta dei radiofari Visualizza i radiofari meteorologici ottenuti WEATHER: Visualizza l'Object ottenuto dei radiofari OBJECT: ITEM: Visualizza l'Item ottenuto dei radiofari STATUS: Visualizza lo Status ottenuto dei radiofari

Visualizza i packet ottenuti diversi da quelli utilizzati in APRS. OTHER: RANGE LIMIT: Visualizza i radiofari da stazioni all'interno della distanza impostata.

Visualizza i packet ottenuti specificati tramite Destination Address in ALTNET:

Alternate Nets.

75 APRS MSG TEXT

Immissione caratteri testo fisso.

Explanation: 8 tipi di testo fisso (massimo 16 caratteri) possono essere creati e copiati

nei messaggi nella schermata di modifica messaggi.

76 APRS MODEM

Attivazione/disattivazione modem APRS.

Impostazione: OFF / ON Impostazione predefinita: OFF

Spiegazione:

OFF: Disattiva la funzione APRS [OFF]. Attiva la funzione APRS [ON]. ON:

• 77 APRS MUTE

Attivazione / disattivazione del silenziamento AF per la banda di ricezione APRS con funzione APRS attiva.

Impostazione: ON / OFF
Impostazione predefinita: OFF

Spiegazione: quando la funzione APRS è attiva, tutti i segnali audio ricevuti sulla banda

impostata come banda di ricezione APRS sono silenziati.

• 78 APRS POPUP

Impostazione della visualizzazione a comparsa per ricezione ARPS

Impostazione: BEACON: OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec / HOLD

MESSAGE: OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec / HOLD

MY PACKET: OFF / ON

Impostazione predefinita: BEACON: 10 sec

MESSAGE: 10 sec MY PACKET: OFF

Spiegazione:

In caso di ricezione di un APRS BEACON, il contenuto appare in un POPUP.

BEACON: Impostazione del tempo di visualizzazione di un POPUP in caso di ricezione di

un radiofaro.

MESSAGE: Impostazione del tempo di visualizzazione di un POPUP in caso di ricezione di

un nuovo messaggio.

MY PACKET: Impostazione del tempo di visualizzazione di un POPUP in caso di ricezione di

un radiofaro auto-trasmesso (onda relè.

• 79 APRS RINGER

Impostazioni della segnalazione acustica in caso di trasmissione/ricezione di un messaggio o di un radiofaro.

Impostazione: TX BEACON: ON / OFF

TX MESSAGE: ON / OFF RX BEACON: ON / OFF RX MESSAGE: ON / OFF MY PACKET: ON / OFF CALL RINGER: ON / OFF

RANGE RINGER: 1km - 100km (1mi - 100mi) / OFF

MSG VOICE: ON / OFF

Impostazione predefinita: TX BEACON: ON

TX MESSAGE: ON RX BEACON: ON RX MESSAGE: ON MY PACKET: ON CALL RINGER: OFF RANGE RINGER: OFF MSG VOICE: OFF

Spiegazione:

Impostare la segnalazione acustica per la trasmissione/ricezione di radiofari e messaggi APRS, insieme alle condizioni di attivazione.

• TX BEACON: imposta l'attivazione del cicalino alla trasmissione di un radiofaro

dalla propria stazione. Quando è impostato su ON, un cicalino si

attiva prima della trasmissione.

• TX MESSAGE: imposta l'attivazione del cicalino alla trasmissione di un

messaggio dalla propria stazione. Quando è impostato su ON,

un cicalino si attiva prima della trasmissione.

• RX BEACON: imposta l'attivazione del cicalino alla ricezione di un radiofaro da

un'altra stazione. Quando è impostato su ON, un cicalino si attiva

alla ricezione di un radiofaro.

• RX MESSAGE: imposta l'attivazione del cicalino alla ricezione di un messaggio da

un'altra stazione. imposta l'attivazione del cicalino alla ricezione di

un messaggio da un'altra stazione.

• MY PACKET: imposta l'attivazione del cicalino alla ricezione di un radiofaro

(segnale ritrasmesso) trasmesso dalla propria stazione.

• CALL RINGER: un cicalino si attiva quando si riceve un radiofaro da una

stazione il cui identificativo di chiamata sia impostato utilizzando il parametro [80 APRS RINGER (CS)] nel menu Setup.

· RANGE RINGER: il cicalino emette un segnale speciale quando si riceve un

radiofaro da una stazione che trasmette in prossimità della propria. Quando la distanza è impostata, viene emesso uno speciale segnale acustico alla ricezione di un radiofaro da una stazione che si trova ad una distanza inferiore a quella impostata. Se il parametro è impostato su OFF, tale distanza

non verrà determinata.

• MSG VOICE: lettura del contenuto del messaggio. Quando è impostato su

ON, alla ricezione di un messaggio ne viene letto il contenuto (identificativo di chiamata e testo principale) (per questa funzione è necessaria l'unità di guida vocale opzionale FVS-2).

• 80 APRS RINGER (CS)

Impostazione dell'identificativo di chiamata per CALL RINGER Impostazioni:

******NN

*: Identificativo di chiamata (6 caratteri massimo)

NN: SSID (un numero tra 1 e 15 o nessuno)

Spiegazione:

Selezionare su ON il parametro "CALL RINGER" all'opzione [79 APRS RINGER] del menu Setup per impostare l'identificativo di chiamata della stazione che provocherà l'attivazione dello speciale segnale acustico. È possibile impostare un massimo di 8 identificativi di chiamata.

• 81 APRS TX DELAY

Impostazione del ritardo nella trasmissione dei dati

Impostazione: 100 ms / 150 ms / 200 ms / 250 ms / 300 ms / 400 ms / 500 ms / 750 ms

/ 1000ms

Impostazione predefinita: 250 ms

Spiegazione:

È possibile impostare il preambolo (ritardo della trasmissione dati), mostrato a destra per la trasmissione di dati APRS.



• 82 APRS UNITS

Impostazione delle unità per il display APRS.

Impostazione: POSITION: dd°MM.MM' / dd°MM'SS"

DISTANCE: km / mile

SPEED: km/h / mph / knot

ALTITUDE: m / ft

BARO: hPa / mb / mmHg / inHg

TEMP: °C / °F
Rain: mm / inch
WIND: m/s / mph / nodi

Impostazione predefinita: Dipende dalla versione del ricetrasmettitore.

Spiegazione:

Impostazione delle unità di misura di latitudine/longitudine (POSITION), DISTANCE, SPEED, ALTITUDE, pressione barometrica (BARO), temperatura (TEMP), precipitazioni (RAIN) e velocità del vento (WIND).

POSITION: È possibile modificare la visualizzazione dell'unità dei minuti di longitudine/

latitudine (dd°mm'ss").

MM' è visualizzato in 1/100 minuti e SS" in secondi.

DISTANCE: L'unità può essere impostata in [km] o [mile].

SPEED: L'unità può essere impostata in [km/h], [mph] o [knot] (nodi).

ALTITUDE: L'unità può essere impostata in [m] o [feet].

BARO: L'unità può essere impostata in [hPa], [mb], [mmHg], [hPa] o [inHg].

TEMP: L'unità può essere impostata in [°C] o [°F]. RAIN: L'unità può essere impostata in [mm] o [inch].

WIND: L'unità può essere impostata in [m/s], [mile/h] (miglia/h) o [knot] (nodi).

• 83 BEACON INFO

Impostazione dei dati dei radiofari di trasmissione.

Impostazione: AMBIGUITY: OFF / 1 cifre / 2 cifre / 3 cifre / 4 cifre

SPEED/COURSE: ON / OFF ALTITUDE: ON / OFF

Impostazione predefinita: AMBIGUITY: OFF

SPEED/COURSE: ON ALTITUDE: ON

Spiegazione:

AMBIGUITY: Questa funzione è utilizzata per mascherare i minuti e i secondi

della propria posizione, come riportato qui sotto; di conseguenza, essa influisce sulla precisione della posizione radiofaro trasmessa. Impostando AMBIGUITY su [OFF], questa funzione viene disabilitata e si garantisce la trasmissione delle proprie informazioni

complete di posizione.

OFF	1 cifra	2 cifre	3 cifre	4 cifre
35°38.17'	35°38.1□	35°38.□□	35°3 □.□□	35°□□.□□
139°42.33'	139°42.3□	139°42.□□	139°4 □.□□	139°□□.□□

SPEED/COURSE: Se la funzione è impostata su [ON], vengono trasmesse le

informazioni di velocità e direzionali. Se questa funzione è impostata su [OFF], le informazioni di velocità e direzionali non

vengono trasmesse.

ALTITUDE: Se la funzione è impostata su [ON], vengono trasmesse le

informazioni di altitudine.

Se questa funzione è impostata su [OFF], le informazioni di

altitudine non vengono trasmesse.

• 84 BEACON STATUSTXT

Immissione del testo Status.

Impostazione: SELECT: OFF / da TEXT 1 a TEXT 5

TX RATE: da 1/1 a 1/8 / da 1/2(FREQ) a 1/8(FREQ)

TEXT 1: (Non inserito)
TEXT 2: (Non inserito)
TEXT 3: (Non inserito)
TEXT 4: (Non inserito)
TEXT 5: (Non inserito)

* È possibile immettere fino ad un massimo di 60 caratteri per il testo di

stati nelle opzioni da TEXT 1 a TEXT 5.

Impostazione predefinita: SELECT: OFF TX RATE: 1/1

Spiegazione:

SELECT: Selezionare il testo di stato da inviare al momento della trasmissione di un radiofaro.

Selezionando OFF, il radiofaro viene trasmesso senza testo Status.

TX RATE: Impostare la frequenza con la quale un testo Status viene inviato con un radiofaro APRS. Selezionare la frequenza con la quale un testo Status viene inviato insieme ad un radiofaro: da 1/1: ogni volta, 1/2: 2 volte ogni 2 trasmissioni, fino a 1/8: una volta ogni 8 trasmissioni. Quando si imposta un valore da 1/2(FREQ) a 1/8(FREQ), il testo relativo allo stato viene inviato una volta ogni numero di volte impostato e i dati sulla frequenza vengono trasmessi ogni volta.

• 85 BEACON TX SET

Impostazione della trasmissione dei radiofari.

Impostazione: AUTO: OFF / ON / SMART

INTERVAL: 30 sec - 60 min PROPORTIONAL: OFF / ON

DECAY: OFF / ON LOW SPEED: 1 - 99

RATE LIMIT: 5 sec - 180 sec

Impostazione predefinita: AUTO: OFF

INTERVAL: 5 min
PROPORTIONAL: ON
DECAY: ON
LOW SPEED: 5
RATE LIMIT: 30 sec

Spiegazione:

Impostare il metodo con cui APRS BEACON viene trasmesso automaticamente.

AUTO: OFF: il radiofaro della stazione non viene trasmesso

automaticamente.

ON: il radiofaro della stazione viene trasmesso automaticamente.

Trasmette ad un intervallo di trasmissione impostato mediante "INTERVAL". Tuttavia, se "DECAY" è impostato su ON, l'intervallo di trasmissione aumenta progressivamente fino ad un massimo di 30 minuti guando la propria stazione

è ferma (stazionaria).

SMART: esegue la trasmissione automatica mediante la funzione SmartBeaconing™. Quest'impostazione può essere selezionata soltanto quando il parametro di stato di [100 SmartBeaconing] nel menu Setup è impostato su TYPE

1 - TYPE 3 e [96 MY POSITION SET] su GPS.

INTERVAL: impostazione dell'intervallo tra le successive trasmissioni

del radiofaro APRS. Se [100 SmartBeaconing] è impostato

su ON, l'impostazione di INTERVAL viene ignorata.

PROPORTIONAL: OFF: la trasmissione avverrà in base all'indirizzo selezionato in

[86 DIGI PATH] nel menu Setup.

ON: l'indirizzo del digipeater impostato in [86 DIGI PATH] sul

menu Setup cambia automaticamente (svanisce) durante la trasmissione. Quando questa funzione è impostata su ON, l'aggiornamento dei packet viene eseguito automaticamente per distanze ravvicinate, mentre le operazioni di ritrasmissione vengono diradate per limitare la congestione della freguenza sulle lunghe distanze.

Le impostazioni diventano nulle guando [86 DIGI PATH] è

impostato su OFF, FULL 1 e FULL 2.

DECAY: OFF: l'intervallo tra le trasmissioni dei radiofari APRS non viene

allungato.

ON: se DECAY è impostato su ON e la propria stazione passa in modalità stazionaria. l'intervallo tra le trasmissioni

del radiofaro APRS aumenta gradualmente (fino ad un

massimo di 30 minuti).

LOW SPEED: impostare il valore di esclusione per determinare lo stato

stazionario della stazione quando "DECAY" è impostato su ON. Quando la velocità scende al di sotto del valore

impostato. la stazione viene considerata ferma.

RATE LIMIT: impostare il timer per limitare la trasmissione automatica dall'ultima trasmissione del radiofaro ad un certo periodo di

tempo.

Ciò evita che il radiofaro venga inviato due volte continuamente entro un breve intervallo di tempo guando "DECAY" è impostato su ON nello stato stazionario e il movimento viene rilevato immediatamente dopo che il radiofaro è stato trasmesso automaticamente. Il radiofaro non verrà trasmesso automaticamente entro questo intervallo di tempo. Il radiofaro verrà ritrasmesso automaticamente soltanto al termine del periodo di tempo

• 86 DIGI PATH

Impostazione del percorso digipeater.

Impostazione: OFF / WIDE1-1 / WIDE1-1, WIDE2-1 / PATH 1 / PATH 2 / PATH 3 / PATH 4

/ FULL 1 / FULL 2

Impostazione predefinita: WIDE1-1

Spiegazione:

Una stazione che ritrasmette packet, come ad esempio radiofari, è detta digipeater.

Selezionare un CALLSIGN o ALIAS del digipeater che si desidera utilizzare.

In questo ricetrasmettitore, [WIDE1-1] (impostazione per 1 stazione di ritrasmissione) e [WIDE1-1/WIDE2-1] (impostazione per 2 stazioni di ritrasmissione) sono i valori predefiniti. In [WIDE1-1, WIDE2-1], una trasmissione viene rinviata alla prima stazione digipeater specificata come WIDE1-1, quindi alla seconda stazione digipeater specificata come WIDE2-1.

Negli USA le stazioni digipeater utilizzate da APRS sono solitamente operate utilizzando *New- Paradigm.

I valori iniziali impostati su questo ricetrasmettitore sono quelli previsti per le stazioni digipeater che operano con New- Paradigm, in quanto la maggior parte di tali stazioni supporta questo metodo.

Per usare altri metodi di ritrasmissione, selezionare un parametro da PATH 1 a PATH 4, FULL 1 o FULL 2, e inserire l'identificativo di chiamata o lo pseudonimo.

* Per informazioni sul metodo New-Paradigm, visitare il seguente sito Web. http://aprs.org/fix14439.html

• 87 DIGI PATH 1

Impostazione degli indirizzi del percorso digipeater.

Impostazione: ADDRESS 1 ADDRESS 2

Impostazione predefinita: ----- --

Spiegazione: inserire i dati dello specifico indirizzo (identificativo di chiamata e pseudonimo) quando nel menu Setup in [86 DIGI PATH] è selezionato "PATH 1".

Si possono specificare fino ad 2 indirizzi.

• 88 DIGI PATH 2

Impostazione degli indirizzi del percorso digipeater.

Impostazione: ADDRESS 1 ADDRESS 2

Impostazione predefinita: -----

Spiegazione: inserire i dati dello specifico indirizzo (identificativo di chiamata e pseudonimo) quando nel menu Setup in [86 DIGI PATH] è selezionato

"PATH 2.

Si possono specificare fino ad 2 indirizzi.

• 89 DIGI PATH 3

Impostazione degli indirizzi del percorso digipeater.

Impostazione: ADDRESS 1

ADDRESS 2

Impostazione predefinita: -----

Spiegazione: inserire i dati dello specifico indirizzo (identificativo di chiamata e pseudonimo) quando nel menu Setup in [86 DIGI PATH] è selezionato

"PATH 3.

Si possono specificare fino ad 2 indirizzi.

• 90 DIGI PATH 4

Impostazione degli indirizzi del percorso digipeater.

Impostazione: ADDRESS 1 ADDRESS 2

Impostazione predefinita: -----

Spiegazione: inserire i dati dello specifico indirizzo (identificativo di chiamata e

pseudonimo) quando nel menu Setup in [86 DIGI PATH] è selezionato

"PATH 4".

Si possono specificare fino ad 2 indirizzi.

• 91 DIGI PATH FULL 1

Impostazione degli indirizzi del percorso digipeater.

Impostazione: da ADDRESS 1 a ADDRESS 8 Impostazione predefinita: ---- ---

Spiegazione: inserire i dati dello specifico indirizzo (identificativo di chiamata e

pseudonimo) quando nel menu Setup in [86 DIGI PATH] è selezionato

"FULL 1".

Si possono specificare fino ad 8 indirizzi.

• 92 DIGI PATH FULL 2

Impostazione degli indirizzi del percorso digipeater.

Impostazione: da ADDRESS 1 a ADDRESS 8
Impostazione predefinita: ----- ---

Spiegazione: inserire i dati dello specifico indirizzo (identificativo di chiamata e

pseudonimo) quando nel menu Setup in [86 DIGI PATH] è selezionato

"FULL 2".

Si possono specificare fino ad 8 indirizzi.

• 93 CALLSIGN (APRS)

Specificazione dell'identificativo di chiamata della propria stazione. Spiegazione:

Registrare il CALLSIGN della propria stazione, necessario per la comunicazione APRS. I dati APRS non possono essere trasmessi se non è stato registrato un CALLSIGN per la propria stazione.

Accertarsi di avere registrato un CALLSIGN.

Quando è stato registrato, il CALLSIGN compare sullo schermo LCD all'accensione del ricetrasmettitore.

Per registrare un CALLSIGN, procedere nel seguente modo.

*****-NN

*: CALLSIGN (fino a 6 caratteri)

NN: Numero (un numero compreso tra 1 e 15, o nessun SSID.)

Nell'utilizzo mobile standard, si raccomanda di immettere [-9] dopo il CALLSIGN.

• 94 MESSAGE GROUP

Impostazione del filtro di gruppo per i messaggi ricevuti APRS MSG GROUP.

Impostazioni: è possibile impostare un filtro per la ricezione di messaggi con un codice gruppo specifico (ALL o CQ).

GROUP 1

GROUP 2 GROUP 3

GROUP 4

GROUP 5

GROUP 6

BULLETIN 1

BULLETIN 2

BULLETIN 3

Impostazione predefinita: GROUP 1: ALL*****

GROUP 2: CQ*****

GROUP 3: QST****

GROUP 4: YAESU****

GROUP 5: -----

GROUP 6: -----BULLETIN 1: BLN?****

BULLETIN 2: BLN?

BULLETIN 3: BLN?

Spiegazione: è possibile impostare un filtro per ricevere messaggi con un codice gruppo specifico (ALL o CQ).

(ALL, CQ, QST e YAESU sono selezionati nelle impostazioni di default). "*": Agisce come un "jolly", adattandosi a qualunque carattere ricevuto.

• 95 MESSAGE REPLY

Impostazione: REPLY

CALLSIGN REPLAY TEXT

Impostazione predefinita: REPLY: OFF

CALLSIGN: *******

REPLAY TEXT: -

Spiegazione:

È possibile programmare la trasmissione automatica di un messaggio di risposta, precedentemente preparato, da inviare alla ricezione di un messaggio. Inserire l'"identificativo di chiamata" per rispondere automaticamente ad una specifica stazione.

REPLY: OFF: alla ricezione di un messaggio viene automaticamente inviato un

messaggio di risposta.

ON: alla ricezione di un messaggio non viene inviato un messaggio di

risposta.

CALLSIGN: impostarlo soltanto per rispondere esclusivamente ad una stazione con

uno specifico identificativo di chiamata APRS.

REPLAY TEXT: digitare il messaggio di risposta automatica.

• 96 MY POSITION SET

Impostazione della posizione stazione.

Impostazione: GPS / MANUAL Impostazione predefinita: GPS

Spiegazione:

Impostare se le informazioni di posizione della propria stazione sono ottenute tramite GPS o immesse manualmente.

GPS: Acquisire automaticamente la posizione della propria stazione tramite GPS.

Manual: impostazione manuale della posizione della propria stazione

• 97 MY POSITION

Impostazione della latitudine e longitudine della propria stazione.

Impostazione: LATITUDE LONGITUDE

Impostazione predefinita: GPS

Spiegazione:

Inserire latitudine e longitudine della propria stazione quando nel menu Setup è selezionato "MANUAL" in [96 MY POSITION SET].

• 98 MY SYMBOL

Impostazione del simbolo della propria stazione

Impostazione: Symbol

Impostazione predefinita: ICONA 1: 🚓 [/>] Autovettura

ICONA 2: [/R] Camper

ICONA 3: de [/-] QTH (VHF) abitazione

ICONA 4: To [YY] Radio Yaesu

Spiegazione: impostare il simbolo della propria stazione da trasmettere.

99 POSITION COMMENT

Impostazione della funzione di commento posizione.

Impostazione: Off Duty / En Route / In Service / Returning / Committed / Special /

Priority/ Custom 0 / Custom 1 / Custom 2 / Custom 3 / Custom 4 / Custom

5 / Custom 6 / Emergency!

Impostazione predefinita: Off Duty

Spiegazione: selezionare il commento posizione (messaggio standard), integrato nei

radiofari della propria stazione.



Eccetto in caso di grave emergenza, ad esempio, un incidente o una calamità naturale, non selezionare [EMERGENCY!].

• 100 SmartBeaconing

Impostazioni per SmartBeaconing

Impostazione: STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3

LOW SPEED: 2 - 30 HIGH SPEED: 3 - 90

SLOW RATE: Da 1 min a 100 min FAST RATE: Da 10 sec a 180 sec

TURN ANGLE: 5° - 90°
TURN SLOPE: 1 - 255
TURN TIME: 5 s - 180 s
Impostazione predefinita: STATUS: OFF

STATUS	TYPE1	TYPE2	TYPE3
LOW SPEED	5	5	5
HIGH SPEED	70	70	70
SLOW RATE	30 min	30 min	30 min
FAST RATE	120 sec	120 sec	120 sec
TURN ANGLE	28°	28°	28°
TURN SLOPE	26	26	26
TURN TIME	30 sec	30 sec	30 sec

Spiegazione:

SmartBeaconing™ è una funzione che trasmette in modo efficiente un radiofaro APRS, compresa la velocità, la direzione di marcia e la posizione della propria stazione. Le informazioni si basano sui dati di un'unità ricevente satellitare GPS.

Impostare STATUS su TYPE1, TYPE2 o TYPE3; impostare [96 MY POSITION SET] su "GPS"; e impostare "AUTO" dell'opzione [85 BEACON TX SET] su "SMART" per attivare la funzione SmartBeaconing™.

STATUS: SmartBeaconing™ funziona solo quando STATUS è impostato su TYPE1,

TYPE2 o TYPE3.

Impostare STATUS su OFF per disattivare SmartBeacon™.

La funzione SmartBeaconing del ricetrasmettitore ha tre identiche impostazioni predefinite (da TYPE 1 ah TYPE 3) che è possibile e modificare in base alle proprie specifiche esigenze.

LOW SPEED: se la velocità è inferiore al valore impostato, i BEACONs vengono

trasmessi in base agli intervalli impostati in [SLOW RATE].

Le unità di misura della velocità possono essere impostate nell'opzione [82 APRS UNITS] del menu Setup.

HIGH SPEED: se la velocità è superiore al valore impostato, i BEACONs vengono

trasmessi in base agli intervalli impostati in [FAST RATE].

Le unità di misura della velocità possono essere impostate nell'opzione

[82 APRS UNITS] del menu Setup.

SLOW RATE: impostazione degli intervalli di trasmissione BEACON quando la velocità

scende al di sotto dell'impostazione di [LOW SPD].

FAST RATE: impostazione degli intervalli di trasmissione BEACON quando la velocità

sale al di sopra dell'impostazione di [HIGH SPEED].

TURN ANGLE: impostazione del valore minimo delle modifiche di angolazione al variare

della direzione di spostamento.

TURN SLOPE: impostazione del coefficiente di modifica automatica dell'angolazione che

rileva le variazioni della direzione di spostamento in base alla velocità. Più il coefficiente impostato è elevato e maggiore sarà l'angolo rilevato in

caso di spostamento a bassa velocità.

1 a 255 (X10)°/SPEED

(Se il numero effettivo delle unità di inclinazione rotante è impostato su 1/10, questo parametro è identico a quello utilizzato sui ricetrasmettitori

della gamma HamHUD Nichetronix, LLC).

TURN TIME: Impostare il limite temporale entro il quale può essere trasmesso il

BEACON successivo, dopo la trasmissione di un BEACON al rilevamento di una variazione di tempo (Variable Rate Beaconing) o di direzione

(Corner Pegging).

Attenzione -

Se SmartBeaconing™ deve essere utilizzata in momenti diversi, è possibile modificare i parametri da TYPE1 a TYPE3.

In caso di modifica dei parametri, accertarsi di adattare le impostazioni di SmartBeaconing e DIGI PATH agli adeguati intervalli di trasmissione dei segnali, onde evitare la congestione dei canali di comunicazione.

• 101 SORT FILTER

Impostazione funzione di ordinamento / funzione filtro.
Impostazione: SORT: TIME / CALLSIGN / DISTANCE

FILTER: ALL/MOBILE/FREQUENCY/OBJECT/ITEM/DIGIPEATER

/ VoIP / WEATHER / YAESU / OTHER PACKET / CALL

RINGER / RANGE RINGER / 1200bps / 9600bps

Impostazione predefinita: SORT: TIME

FILTER: ALL

Spiegazione:

Imposta la condizione per definire l'ordine di visualizzazione della lista delle stazioni e seleziona il tipo di radiofaro da visualizzare nella lista.

SORT: seleziona la condizione che determina l'ordine di visualizzazione dell'elenco delle stazioni.

TIME: ordinamento della lista delle stazioni a partire dal più recente

radiofaro ricevuto.

CALLSIGN: ordinamento della lista delle stazioni in base all'ordine

crescente degli identificativi di chiamata.

DISTANCE: ordinamento della lista delle stazioni partendo dalla stazione

più vicina alla propria.

FILTER: selezione del tipo di radiofaro da visualizzare nell'elenco delle stazioni.

ALL: visualizzazione di tutti i radiofari ricevuti.

MOBILE: visualizzazione dei soli radiofari trasmessi da stazioni mobili. FREQUENCY: visualizzazione dei soli radiofari trasmessi da stazioni con

dati relativi alla frequenza.

OBJECT/ITEM: visualizzazione dei soli radiofari trasmessi da stazioni Object

e Item.

DIGIPEATER: visualizzazione dei soli radiofari trasmessi da stazioni

digipeater.

VoIP: visualizzazione dei soli radiofari trasmessi da stazioni VOIP

come stazioni WIRES.

WEATHER: visualizzazione dei soli radiofari trasmessi da stazioni

meteorologiche.

YAESU: visualizzazione dei soli radiofari trasmessi da stazioni che

utilizzano ricetrasmettitori Yaesu wireless.

OTHER PACKET: visualizzazione dei soli radiofari trasmessi da stazioni

RAW NMEA e stazioni "status" e delle informazioni packet non in formato APRS che non è stato possibile analizzare. Impostare "OTHER" su ON alle opzioni [74 APRS FILTER] del menu Setup per visualizzare i packet diversi da APRS

che non è stato possibile analizzare.

CALL RINGER: visualizzazione delle sole informazioni delle stazioni con

cicalino dell'identificativo di chiamata impostato in [80 APRS

RINGER (CS)] nel menu Setup.

RANGE RINGER: visualizzazione delle sole informazioni delle stazioni

considerate vicine secondo le impostazioni di "RANGE RINGER" che sono impostate in [79 APRS RINGER] nel

menu Setup.

1200 bps: visualizzazione dei soli radiofari ricevuti utilizzando packet

da 1200 bsp.

9600 bps: visualizzazione dei soli radiofari ricevuti utilizzando packet

da 9600 bsp.

Suggerimenti =

 Premere la manopola SUB DIAL → [SORT] Premere la manopola SUB DIAL nel menu funzioni della lista delle stazioni per ordinare l'elenco come desiderato.

 Alla ricezione di un nuovo radiofaro dopo l'ordinamento, questo verrà aggiunto in cima alla lista senza essere ordinato. Dopo lo spegnimento della radio, alla riaccensione verrà ripristinato l'ordine iniziale.

102 VOICE ALERT

Impostazione della funzione di allertamento vocale.

Impostazione: VOICE ALERT: NORMAL / TONE SQL / DCS / RX-TSQL / RX-DCS

TONE SQL: da 88.5Hz a 254.1Hz

DCS: da 023 a 754

Impostazione predefinita: VOICE ALERT: NORMAL

TONE SQL: 100.0Hz

DCS: 023

Spiegazione:

Questa è una funzione di notifica audio che annuncia la presenza di altre stazioni in grado di scambiare comunicazioni vocali.

VOICE ALERT: imposta il funzionamento della funzione di allertamento vocale.

NORMAL: la funzione di allertamento vocale viene disattivata.

TONE SQL: per la trasmissione e ricezione dei segnali vocali si utilizza uno squelch codificato a toni. Alla trasmissione di dati APRS

si attiva anche un segnale a toni.

DCS: per la trasmissione e ricezione dei segnali vocali si utilizza il

DCS. Alla trasmissione di dati APRS viene aggiunto anche

il codice DCS.

RX-TSQL: nonostante nella trasmissione e ricezione dei segnali vocali

si utilizzi uno squelch codificato a toni, il segnale a toni non

viene attivato quando si trasmettono dati APRS.

RX-DCS: nonostante l'utilizzo di DCS nella trasmissione e ricezione

dei segnali vocali, il codice DCS non viene aggiunto quando

si trasmettono dati APRS.

TONE SQL: imposta la frequenza dei toni usata per la funzione di allertamento

vocale.

DCS: imposta il codice DCS usato per la funzione di allertamento vocale.

• 103 STATION LIST

Visualizzazione dei radiofari in APRS STATION LIST

Ruotare la manopola **FUNC** per selezionare la stazione per la quale visualizzare i dettagli e premere la manopola **FUNC**.

Per i dettagli, fare riferimento a "Visualizzazione dei radiofari nella schermata di dettaglio APRS STATION LIST" a pagina 8.

• 104 MESSAGE LIST

Visualizzazione di messaggi in APRS MESSAGE LIST

Sulla schermata della lista dei messaggi, ruotare la manopola **FUNC** per selezionare un messaggio e premere la manopola **FUNC** per controllare il contenuto del messaggio trasmesso / ricevuto sulla schermata di dettaglio o per rispondere.

Per i dettagli, fare riferimento a "Descrizione della schermata APRS MESSAGE LIST e operazioni" a pagina 29.

105 BEACON TX SELECT

Impostazione del metodo di trasmissione radiofari Impostazione: MANUAL / AUTO / SmartBeaconing

Impostazione predefinita: MANUAL

Spiegazione: impostazione per stabilire se trasmettere i radiofari APRS manualmente o

automaticamente con regolarità.

MANUAL: trasmette manualmente il radiofaro APRS.

AUTO: trasmette automaticamente i radiofari APRS ogni 5

minuti (impostazione di fabbrica).

SmartBeaconing: trasmette automaticamente i radiofari APRS utilizzando

la funzione Smart Beaconing™. Per i dettagli sull'impostazione del funzionamento della funzione

SmartBeaconing™, vedere pagina 22.

• 106 BEACON TX

Trasmissione manuale di un radiofaro APRS.

Premere la manopola **FUNC** per trasmettere il radiofaro APRS una sola volta.

Per i dettagli, fare riferimento a "Trasmissione manuale di un radiofaro APRS" a pagina 24.



Copyright 2023 YAESU MUSEN CO., LTD. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manualepuò essere riprodottasenza l'autorizzazione di YAESU MUSEN CO., LTD.

YAESU MUSEN CO., LTD.

Omori Bellport Building D-3F 6-26-3 Minami-Oi, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0013, Japan

YAESU USA

6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.

YAESU UK

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.